

interior.....	234
llantas de aleación.....	234
luneta.....	234
sensores.....	233
sensores de estacionamiento.....	111
tapicería de cuero.....	234
nivel del aceite del motor.....	238
nivel de líquido del lavaparabrisas.....	242
nivel del líquido de embrague.....	241
nivel del líquido de frenos.....	241
nivel del refrigerante del motor.....	239
pastillas de freno.....	221
pila de la llave inteligente.....	14
procedimiento de reparación de neumáticos.....	271
reparación de pintura.....	236
reposición del aceite.....	238
sistema de combustible.....	225
sustitución de bombillas.....	226
sustitución de un fusible.....	250
ubicación de las etiquetas.....	283
uso de un dispositivo de arranque auxiliar.....	247
Mantenimiento por parte del propietario.....	220
Mapa.....	189
pantalla dividida.....	184
zoom automático.....	184
Marcación.....	214
Memorización automática	
memorización de emisoras de radio.....	203
uso de una emisora de radio memorizada.....	203
Memorización de la posición de conducción.....	23
Mensajes de aviso críticos.....	49
Mensajes informativos.....	49
Menú de configuración.....	45
unidades de medida.....	48
Metanol.....	215
Millas/galón.....	219
Modo de protección del maletero.....	77
desactivación.....	77
Modo de seguimiento	
acceso.....	123
cancelación.....	125
modificación de la distancia.....	124
reanudación.....	125
Modo dinámico.....	103
Modo regional.....	204
Modos de pantalla.....	185
Motor	
apertura del vano.....	224
arranque	
procedimiento de emergencia para el arranque sin llave.....	96
combustible diésel.....	216
desactivación.....	95
especificaciones.....	285
filtro de partículas diésel (DPF).....	221
gasolina.....	215
nivel del aceite.....	238
nivel del anticongelante.....	239
nivel del refrigerante.....	239
vano motor	
líquidos tóxicos.....	223
N	
Navegación	
aprendizaje automático de ruta.....	187
árabe.....	191
contactos de emergencia.....	188
descripción general.....	180
destinos anteriores.....	189
disposiciones legales.....	195–197
evitar puntos.....	186
funcionamiento.....	180
guía de voz.....	187
inicio de la guía.....	186
instrucciones de voz.....	173
introducción de destino.....	185
zona de búsqueda.....	185
introducción de destino por código postal.....	188
mapa.....	189
pantalla dividida.....	184
zoom automático.....	184
menú.....	182
modos de pantalla.....	185

puntos de interés (PDI).....	189–190
búsqueda.....	190
categorías/subcategorías.....	190
restauración a valores predeterminados.....	188
ruta fácil.....	187
selección de entrada/salida de autopista.....	189
selección de PDI rápido.....	187
TMC.....	191, 193
iconos.....	191
todoterreno nueva ruta.....	193
opciones de ruta.....	193
rutas.....	193
selección de vista de brújula.....	194
uso de una ruta memorizada.....	193
ubicaciones favoritas.....	188
ubicación inicial.....	188
Navegación por satélite aprendizaje automático de ruta.....	187
árabe.....	191
cancelación de la guía.....	187
carga de ruta memorizada.....	193
contactos de emergencia.....	188
descripción general.....	180
destinos anteriores.....	189
disposiciones legales.....	195–197
evitar puntos.....	186
funcionamiento.....	180
guía de voz.....	187
inicio de la guía.....	186
instrucciones de voz.....	173
introducción de coordenadas.....	189
introducción de destino.....	185
zona de búsqueda.....	185
introducción de destino por código postal.....	188
mapa.....	189
pantalla dividida.....	184
zoom automático.....	184
menú.....	182
modos de pantalla.....	185
puntos de interés (PDI).....	189–190
búsqueda.....	190
categorías.....	190
restauración a valores predeterminados.....	188
ruta fácil.....	187
selección de entrada/salida de autopista.....	189
selección de PDI rápido.....	187
TMC.....	191, 193
iconos.....	191
todoterreno introducción de ruta.....	193
opciones de ruta.....	193
rutas.....	193
ubicación de concesionarios.....	190
ubicaciones favoritas.....	188
ubicación inicial.....	188
vista de la brújula.....	194
Neumáticos aplanamientos localizados.....	265
cadenas para nieve.....	267
cuidado de los neumáticos.....	261
degradación por envejecimiento.....	266
de repuesto provisional.....	269
indicaciones en el flanco.....	260
indicaciones en el flanco del neumático.....	260
información importante.....	276
invierno.....	266
kit de reparación.....	270
normativas de la India.....	267
presiones.....	262
procedimiento de reparación.....	271
regímenes de velocidad.....	261
ruedas convencionales.....	269
seguridad de reparación de neumáticos.....	270
sustitución.....	264, 269
TPMS.....	268
testigo.....	52
uso de la rueda de repuesto.....	276
uso del kit de reparación.....	271
válvulas.....	264
Neumáticos de invierno.....	266
Neumáticos de repuesto.....	264