

LISTA DE SERVICIOS DAB

El modo más rápido de ver los servicios memorizados en los botones de presintonización y otros servicios disponibles en el mismo grupo consisten en utilizar el control de navegación **(3)** para acceder a la lista de la banda, seleccionar **DAB1** o **DAB2** y, a continuación, el botón derecho de navegación para que aparezca una lista de presintonizaciones de DAB1 o DAB2. Si la emisora que desea sintonizar no aparece en la lista, puede acceder a la opción **Lista de servicios** situada en la parte superior de la lista. Para desplazarse a la parte superior y seleccionar la opción **Lista de servicios**, pulse el botón derecho de navegación para acceder a todos los servicios que aparecen en la lista del grupo. Utilice los botones arriba y abajo del control de navegación para desplazarse por la lista. Si desea seleccionar un servicio, seleccione el cuadro del servicio correspondiente y pulse **OK**.

SINTONIZACIÓN MANUAL DAB

Mantenga pulsado los botones de búsqueda ascendente o descendente durante aproximadamente tres segundos para acceder a la función **Sintonización manual**. Aparece la ventana emergente **Sintonización manual**. Puede desplazarse por todos los servicios y grupos con los botones de búsqueda ascendente y descendente.

Si un grupo está vacío o no puede sintonizarse en ese momento, la sintonización pasa al siguiente grupo. Si se puede recibir un grupo, pero la señal para emitir sus servicios es demasiado baja, es posible que se detenga la sintonización, se siga mostrando el nombre del grupo y también el del servicio, aunque no se emita ningún sonido. Si no emite ningún sonido de cinco a diez segundos, pulse el botón de búsqueda ascendente de nuevo para pasar al siguiente grupo disponible.

Para seleccionar y reproducir un servicio, guárdelo y asegúrese de que puede recibirlo y, a continuación, pulse **OK**.

El modo **Sintonización manual** permite hasta 30 segundos de inactividad antes de que deje de funcionar. Si el modo **Sintonización manual** deja de funcionar antes de haber sintonizado un servicio nuevo, la radio vuelve al servicio que tenía sintonizado al iniciar la sesión de sintonización manual.

SERVICELINK

ServiceLink es una opción que se encuentra en el menú **(2)** y se activa y desactiva mediante el botón **OK**.

Al activar la función de ServiceLink, se activan 2 funciones a la vez:

- Si está escuchando una emisora local que esté asociada a otra de una zona geográfica contigua, cuando la señal se debilita se pasa automáticamente a la frecuencia de la zona contigua para seguir escuchando la misma emisora.
- Si ha seleccionado un servicio digital que tiene un equivalente en el servicio FM en la zona y cuya señal se está deteriorando, la radio sintoniza automáticamente el servicio FM alternativo hasta que la recepción de la señal digital vuelve a ser aceptable.