



La ayuda al estacionamiento no se debe utilizar si:

- Se está usando una rueda de repuesto provisional.
- Un sensor está estropeado o el parachoques ha sufrido daños que pueden afectar a los puntos de montaje del sensor.
- Hay objetos que pueden obstruir el sensor como, por ejemplo, cubiertas de parachoques, un bastidor de bicicletas, un remolque, pegatinas, etc.
- El vehículo está transportando objetos que superan el perímetro del vehículo; por ejemplo, un remolque.

**Nota:** Todas las puertas y el portón trasero deben estar cerrados correctamente.

**Nota:** Durante una maniobra de ayuda al estacionamiento, el sistema de ayuda al estacionamiento permanece activo y se emiten sonidos al detectar objetos próximos al vehículo.

**Nota:** Una maniobra de estacionamiento se puede anular en cualquier momento sujetando/girando el volante, o bien pulsando el botón de ayuda al estacionamiento.

**Nota:** Cuando se encuentre entre dos filas de coches, estacionados a la izquierda y la derecha de la calle con poca distancia, es posible que la ayuda al estacionamiento no disponga de espacio suficiente para realizar la maniobra de estacionamiento haciendo marcha atrás, y se descartará el espacio, aunque el conductor pueda considerar lo contrario. El conductor puede desactivar la ayuda al estacionamiento y estacionar mediante maniobras manuales.

## AYUDA AL ESTACIONAMIENTO

La ayuda al estacionamiento es un sistema que facilita el aparcamiento en espacios reducidos. Para activarlo, pulse el botón de ayuda al estacionamiento hasta que se seleccione la opción deseada.

1. Aparecerá la pantalla de ayuda al estacionamiento en el centro de mensajes, junto con el mensaje **Buscando**. Todos los mensajes de ayuda al estacionamiento se muestran en el centro de mensajes. Proceda cuando el texto o los avisos de audio le avisen de una instrucción. Mientras conduce el vehículo hacia delante, se va evaluando el tamaño de las posibles plazas de aparcamiento.

**Nota:** Al activarse, la ayuda al estacionamiento busca una plaza en el lado del acompañante. Para buscar un espacio en el lado del conductor, señale ese lado con los intermitentes.

**Nota:** Para que el sistema de ayuda al estacionamiento busque de manera eficaz, mantenga una distancia de 0,5 m a 1,5 m (1,6 pies a 4,9 pies) entre el vehículo y la fila de vehículos/obstáculos estacionados en la que desee aparcar.

**Nota:** La búsqueda automática se activa cuando el vehículo se desplaza a una velocidad inferior a 30 km/h (18 mph). Al activar el sistema de ayuda al estacionamiento, puede que se haya asignado anteriormente una plaza. Para encontrar una plaza buscada anteriormente en el lado del conductor, señale un intermitente en esa dirección.