

9. **Pausa/reproducción:** Seleccione esta opción para hacer una pausa en la reproducción. Vuelva a seleccionarla para reanudar la reproducción.
10. **Información:** Ofrece más detalles acerca de la pista actual.
11. **Mezcla:**
- Toque esta opción y suéltela una vez para reproducir de forma aleatoria las pistas del CD actual, una carpeta MP3, una carpeta USB o la lista de reproducción del iPod. Aparecerá el mensaje **Mezcla**.
 - Toque esta tecla y suéltela de nuevo para reproducir pistas aleatorias de CD, un disco MP3, carpetas USB o pistas del dispositivo de la memoria de CD. Se muestra **Mezclar todo** en la pantalla.
 - Toque esta opción y suéltela de nuevo para cancelar el modo Mezcla.

Nota: El modo Mezcla no está disponible en los dispositivos de tecnología inalámbrica **Bluetooth®**.

12. **Omitir/Explorar hacia atrás:**
- Toque y suelte esta tecla antes de tres segundos de reproducción de la pista para volver a la pista anterior.
 - Toque y suelte esta tecla después de tres segundos de reproducción de la pista para saltar al inicio de la pista actual.
 - Mantenga la tecla pulsada para explorar hacia atrás por la pista actual. La reproducción se reanudará cuando suelte la tecla.

CONEXIÓN DE SISTEMAS MULTIMEDIA PORTÁTILES

En el concentrador de sistemas multimedia situado en el compartimento portaobjetos se pueden conectar dispositivos portátiles. Los pasajeros del asiento trasero pueden conectar dispositivos en la parte trasera de la consola central. Los dispositivos portátiles compatibles son:

- Dispositivos USB de almacenamiento masivo (por ejemplo, una memoria USB). Los dispositivos deben utilizar el formato de archivos FAT o FAT32.
- iPod (compatibilidad con iPod Classic, iPod Touch, iPhone e iPod Nano; no se puede garantizar el funcionamiento total de dispositivos más antiguos). No se puede garantizar el funcionamiento de iPod Shuffle.
- Dispositivo auxiliar (sistema de audio personal, reproductores MP3, todos los iPod).

Nota: Los dispositivos auxiliares no se pueden controlar a través de la pantalla táctil.

Si conecta un iPod, un dispositivo de almacenamiento masivo o un dispositivo de tecnología inalámbrica **Bluetooth®**, utilice la pantalla táctil para controlar y realizar búsquedas en el dispositivo. Muchos de los mandos de control son similares a los disponibles para la reproducción de CD.



Desconecte el iPod cuando salga del vehículo. De lo contrario, se podría descargar la batería del iPod.

Nota: El equipo de sonido reproducirá archivos MP3, WMA y AAC.