

## BLOQUEO DEL VEHÍCULO Y ACTIVACIÓN DE LA ALARMA

- ⚠ PRECAUCION: No se debe modificar el sistema antirrobo ni añadirle ningún elemento. Tales alteraciones podrían provocar averías en el sistema.

El vehículo dispone de 2 niveles de seguridad:

- Cierre sencillo: Con todas las puertas y el portón trasero cerrados, pulse una vez el botón de bloqueo en la llave inteligente para aplicar el cierre sencillo al vehículo y conectar la alarma perimétrica. El LED de la alarma en el cuadro de instrumentos comienza a parpadear y los intermitentes de emergencia parpadean una vez para confirmar el bloqueo. Los retrovisores exteriores eléctricos se pliegan (si está habilitada la función).
- Cierre con enclavamiento: Si vuelve a pulsar el botón antes de 3 segundos, se aplica el cierre con enclavamiento y se conecta el sistema de alarma completo. Los intermitentes de emergencia vuelven a parpadear para confirmar el cierre con enclavamiento. También puede sonar un aviso acústico de confirmación. El aviso acústico se puede habilitar o deshabilitar en la opción **Aviso sonoro de bloqueo** del menú **Configuración del vehículo**. Consulte **45, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.

- ⚠ El vehículo no se bloquea si una puerta, el portón trasero o el capó están abiertos o si el contacto está dado. Ninguna de las luces parpadea y, si la orden de bloqueo se ha dado mediante la llave inteligente, el sistema emite un aviso acústico de cierre incorrecto.

- ⚠ Antes de cerrar, verifique que la llave inteligente no se ha quedado en el interior del vehículo. Si en el lugar donde se encuentra el vehículo hay interferencias de radiofrecuencia o la llave inteligente está detrás de objetos de metal, es posible que el vehículo se cierre y se bloquee sin posibilidad de volver a abrirlo.

- ⚠ Retire cualquier otra llave inteligente del vehículo antes de bloquearlo.

**Nota:** La tapa del depósito de combustible únicamente puede abrirse cuando el vehículo está desbloqueado.

## CIERRE SENCILLO

El cierre sencillo bloquea el vehículo e impide la apertura de las puertas desde el exterior. Las puertas se pueden desbloquear y abrir con las cerraduras interiores y los tiradores de apertura. En ese estado, solo se conecta la alarma perimétrica (exterior). Cuando se ha aplicado el cierre sencillo y la alarma está conectada, esta suena cuando se abre el capó, el portón trasero o una puerta.

En algunos países en los que se instala una sirena autoalimentada, la alarma suena también en los casos siguientes:

- Se desconecta la batería del vehículo.
- Se intenta desconectar la sirena de la alarma.

**Nota:** El cierre sencillo se debe utilizar, por ejemplo, cuando se viaja en un trasbordador, cuando se dejan mascotas en el interior del vehículo o si se debe dejar una ventanilla abierta.