

REPROGRAMACIÓN DE UN BOTÓN DEL MANDO DE GARAJE

Para programar un dispositivo para un botón que ya se había programado, siga los siguientes pasos:

1. Mantenga pulsado el botón previamente programado del mando de garaje durante al menos 20 segundos, pero no más de 30 segundos, hasta que el testigo comience a parpadear.
2. Sin soltar el botón del retrovisor interior, sitúe el transmisor manual a una distancia aproximada de entre 50 y 150 mm (2 y 6 pulg.) del transceptor situado en el retrovisor interior, sin perder de vista el testigo.
3. Realice el paso 3 de **Programación**.

PROGRAMACIÓN DE PUERTA DE ACCESO

Debido a su tecnología, para algunas puertas de acceso, es necesario pulsar y volver a pulsar (ciclo) el botón del transmisor cada 2 segundos durante el proceso de programación.

Siga pulsando el botón deseado del retrovisor interior mientras pulsa reiteradas veces el botón del transmisor hasta que la luz parpadee rápidamente.

INFORMACIÓN Y ASISTENCIA



Por razones de seguridad se recomienda que, a la hora de vender o desprenderse del coche, se desprogramen los botones del transceptor.

Para obtener información sobre la gama de productos o accesorios compatibles disponibles o para obtener asistencia, deberá ponerse en contacto con su concesionario/taller autorizado.

Asimismo, puede ponerse en contacto con la línea de asistencia del proveedor llamando al **0 0800 0466 354 65**. Este es un número gratuito al que se puede llamar desde cualquier punto de Europa. No es necesario marcar el prefijo del país (si se llama desde Alemania, no es necesario marcar el primer cero).

También puede contactar por internet. La dirección del sitio web es

www.eurohomelink.com. Correo electrónico: **info@eurohomelink.com**.

Nota: *Guarde el transmisor original para usarlo o programarlo en el futuro en caso de que, por ejemplo, compre otro vehículo.*

Nota: *El fabricante no se hace responsable de las interferencias de radio o TV ocasionadas por las modificaciones no autorizadas de este equipo. Dichas modificaciones pueden anular el permiso del usuario para utilizar el dispositivo.*