

ARRANQUE DEL MOTOR



No arranque nunca el motor ni lo deje en marcha cuando el vehículo se encuentre en un espacio cerrado. Los gases de escape son tóxicos y si se inhalan pueden provocar la pérdida del conocimiento y la muerte.



Si el motor no se pone en marcha, no siga accionando el arranque, pues se descargará la batería. Es posible que también se dañe el convertidor catalítico debido al paso de combustible no quemado a través del tubo de escape.

Nota: Es posible que el sistema no detecte la llave inteligente si esta se encuentra en el interior de un recipiente metálico o si la cubre un dispositivo con pantalla LCD retroiluminada, como por ejemplo un teléfono inteligente, un ordenador portátil (incluso en el interior de una funda para el portátil), una consola de juegos, etc. Mantenga la llave inteligente alejada de tales dispositivos cuando vaya a utilizar las funciones de apertura sin llave o arranque sin llave.

Para arrancar el motor:

1. Asegúrese de que hay una llave inteligente válida en el interior del vehículo.
2. Asegúrese de que está seleccionada la marcha de estacionamiento (**P**) o punto muerto (**N**).
3. Transmisión automática: Pise firmemente el pedal de freno.
Transmisión manual: Pise firmemente el pedal de embrague.
4. Pulse y suelte el botón **START/STOP** (arranque/parada). Consulte **332, MANDOS DEL CONDUCTOR**.

Nota: En los vehículos con motores diésel, el periodo de retardo antes de que comience el arranque dura más a temperatura ambiente baja debido al funcionamiento prolongado de la bujía de precalentamiento. Durante este retardo adicional debe mantener pisado el pedal de freno.

Cuando el motor haya arrancado, puede soltar el pedal de freno si es seguro hacerlo.

APAGADO DEL MOTOR

Mientras el vehículo está parado:

1. Asegúrese de seleccionar la posición de estacionamiento (**P**) en vehículos con transmisión automática o punto muerto en vehículos con transmisión manual. Aplique el freno de estacionamiento.
2. Pulse y suelte el botón **START/STOP** (arranque/parada).

Mientras el vehículo está en marcha:



No se recomienda parar el motor mientras el vehículo esté en movimiento. No obstante, si se diera el caso de que fuera necesario parar urgentemente el motor, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

1. Mantenga pulsado el botón **START/STOP** (arranque/parada) durante 2 segundos, o bien;
2. Pulse y luego suelte el botón **START/STOP** dos veces en el plazo de 3 segundos. Con uno de los dos métodos, aparecerá **Se ha pulsado el botón de parada del motor** en el centro de mensajes.

ACTIVACIÓN DEL CONTACTO

Para activar el encendido sin arrancar el motor, proceda como sigue: