

- Pulse ligeramente para seleccionar la siguiente emisora de radio de la frecuencia, en orden descendente.
- Pulse prolongadamente para introducir el modo de búsqueda manual de la radio. En el modo de búsqueda manual de la radio, cada vez que hace una pulsación breve se cambia la frecuencia de una en una.

## MEMORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE EMISORAS DE RADIO

La función de memorización automática puede utilizarse para memorizar aquellas emisoras de señal más potente que se encuentran disponibles, tanto en la banda AM como en la FM.

Con memorización automática:

1. Pulse el botón **RADIO (7)** para seleccionar la banda que desea.
2. Busque una emisora. Si lo desea, puede utilizar los botones **(8)** y **(9)**.
3. Mantenga pulsado el botón **RADIO (7)** hasta que se muestre el mensaje de activación de la memorización automática.

El sistema busca las emisoras con las señales más fuertes de la banda seleccionada. Mientras se está efectuando la búsqueda, se silencia el sistema de audio.

Una vez finalizada la búsqueda, se restaura el nivel del volumen anterior. La radio sintoniza la banda FM-AST o AM-AST, según la intensidad de la señal de las emisoras presintonizadas con la función de memorización automática.

**Nota:** La función de memorización automática guarda un máximo de diez de las emisoras con señal más potentes y borra las emisoras memorizadas anteriormente.

**Nota:** Asimismo, la memorización automática de bandas de frecuencia se puede utilizar para memorizar emisoras de forma manual, de la misma manera que se utiliza para memorizar otras bandas de frecuencia.

## EMISORAS DE RADIO PRESINTONIZADAS

Esta función permite memorizar sus emisoras favoritas para poder sintonizarlas de nuevo.

1. Seleccione una banda con el botón **RADIO (7)**.
2. Busque la emisora que desea y espere a que empiece a sonar.
3. Mantenga pulsado uno de los botones numéricos.
4. La emisora se guarda en ese número. El nivel de volumen queda cancelado momentáneamente a modo de confirmación.
5. Deje de pulsar el botón.

Esta acción puede repetirse en cada una de las bandas y para cada uno de los botones de presintonía.

**Nota:** Cuando viaje a otra región del país, es posible que las emisoras FM que emiten en frecuencias alternativas y que están memorizadas en los botones de presintonía se actualicen a la frecuencia correcta para esa región.

## SISTEMA DE INFORMACIÓN POR RADIO (RDS) (SISTEMA ESTÁNDAR)

El sistema de audio está equipado con el RDS (sistema de información por radio), que permite recibir información adicional mediante señales de radio normales.