



E150362

POSICIÓN DE SERVICIO DE LOS LIMPIAPARABRISAS

Antes de cambiar una escobilla delantera, el mecanismo debe situarse en posición de mantenimiento de la manera siguiente:

Nota: La llave inteligente se debe encontrar en el interior del vehículo mientras se cambian las escobillas.

1. Asegúrese de que el sistema de encendido está desactivado.
2. Dé el contacto y vuelva a quitarlo.
3. Inmediatamente, mueva el mando del limpiacristales hacia abajo para iniciar un barrido único y vuelva a dar el contacto.

Los limpiacristales se mueven a la posición de mantenimiento.

4. Cuando haya instalado las piezas nuevas, quite el contacto. De esta manera, las escobillas vuelven a la posición de reposo.

REAJUSTE DE LAS VENTANILLAS

Si se desconecta la batería o se interrumpe el suministro eléctrico, se deben reajustar las ventanillas.

Cuando se restablezca el suministro eléctrico, reajuste las ventanillas del modo siguiente:

1. Cierre la ventanilla por completo.
2. Suelte el interruptor, levántelo hasta la posición de cierre y manténgalo así durante 1 segundo.
3. Repita el procedimiento en todas las ventanillas.