

EFECTOS DE LA DESCONEXIÓN

Al desconectar la batería, pueden verse afectados varios sistemas del vehículo, especialmente si la batería no estaba suficientemente cargada antes de su desconexión. Por ejemplo, la alarma podría activarse dependiendo de cuál fuera su estado antes de desconectar la batería. Si suena la alarma, utilice la llave inteligente de manera habitual para desactivar el sistema de seguridad. Es posible que sea necesario recalibrar las ventanillas para que funcionen correctamente.

SISTEMA DE CONTROL DE LA BATERÍA

El Sistema de gestión inteligente de la alimentación (IPSM) controla continuamente el estado de la batería principal del vehículo. Si se produce una descarga excesiva de la batería, el sistema comenzará a desactivar sistemas eléctricos no esenciales para preservarla.

Si el IPSM calcula que el estado de la batería no se encuentra dentro de los parámetros definidos, hay dos niveles de acción que se pueden adoptar. Ambos niveles van acompañados por un mensaje en la pantalla táctil y, en el caso de alerta por batería baja, en el centro de mensajes.

- **Gestión de energía:** Se mostrará en la pantalla táctil si el motor no está en marcha, y las funciones del sistema están provocando una descarga excesiva de la batería. Después de 3 minutos el IPSM empezará a apagar sistemas del vehículo. El funcionamiento normal del sistema se reanudará al poner en marcha el motor.

- **Batería baja de carga - Por favor arranque el motor:** Este aviso se mostrará en la pantalla táctil y en el centro de mensajes si el motor no está en marcha. Después de 3 minutos el IPSM empezará a apagar sistemas del vehículo. El funcionamiento normal del sistema se reanudará al poner en marcha el motor.



Arranque el motor únicamente si es seguro hacerlo.

Nota: Si aparece el mensaje **Batería baja de carga - Por favor arranque el motor**, conduzca el vehículo durante al menos 30 minutos en temperaturas superiores a 0°C (32°F), o durante al menos 60 minutos si la temperatura es inferior a 0°C (32°F). Esto permitirá que la batería se recupere hasta un nivel aceptable. Si el funcionamiento normal del sistema no se reanuda cuando el motor se vuelve a encender, puede que la batería no haya recibido suficiente carga. Si es seguro hacerlo, vuelva a arrancar el motor. Si los problemas todavía persisten, póngase en contacto con su concesionario/taller autorizado.