

2. Cuando el sistema encuentra una plaza adecuada, emite un breve tono de confirmación y se muestra el mensaje **Espacio encontrado**. A continuación, se mostrará el mensaje **Avanzar** o **Parar y soltar el volante**, dependiendo de la posición actual del vehículo.
3. Cuando el vehículo se encuentre parado, se facilitará la instrucción **Seleccionar R y esperar siguiente instrucción**. A continuación, el sistema de ayuda al estacionamiento asumirá el control del sistema de dirección del vehículo. Suelte el volante. Suelte el pedal del freno con cuidado para llevar el vehículo lentamente al espacio de estacionamiento. Siga las instrucciones que aparecen en el centro de mensajes.



El conductor debe mantener el control total de los pedales de acelerador y freno durante la maniobra de estacionamiento.

**Nota:** Si se gira el volante con la mano durante la maniobra de estacionamiento, el sistema de ayuda al estacionamiento se desactivará.

**Nota:** Si la velocidad del vehículo supera los 5 km/h (3 millas/h) durante la maniobra, el sistema de ayuda al estacionamiento mostrará un mensaje hasta que la velocidad del vehículo descienda a menos de 5 km/h (3 millas/h). Si la velocidad del vehículo supera los 7 km/h (4 mph), el sistema de ayuda al estacionamiento se desactivará.

4. Si son necesarias más maniobras para estacionar en el espacio, el resto de instrucciones se mostrará en el centro de mensajes. Siga las instrucciones.

5. Cuando la maniobra de estacionamiento esté completa, el mensaje **Parar. Ayuda al estacionamiento terminada** se mostrará en la pantalla y el sistema de ayuda al estacionamiento dejará de controlar la dirección.

Si se produce un fallo en el sistema, suena un tono continuo y aparece un mensaje en el centro de mensajes. Consulte a un concesionario/taller autorizado.

### SISTEMA DE SALIDA DE ESTACIONAMIENTO

El sistema de salida de estacionamiento es un sistema que facilita la salida de plazas de aparcamiento reducidas. Para que el sistema funcione correctamente, el vehículo debe estacionarse en un espacio en el que haya otro vehículo delante.

Para activarlo, pulse el botón de ayuda al estacionamiento hasta que se seleccione la opción deseada.

1. La pantalla de ayuda al estacionamiento aparecerá en el centro de mensajes, junto con el mensaje **Espacio suficiente para salir**. Todos los mensajes de ayuda al estacionamiento se muestran en el centro de mensajes. Proceda cuando el texto o los avisos de audio le avisen de una instrucción.
2. Aparecerá **Soltar volante, midiendo...** Suelte el volante.
3. Se proporcionará la instrucción **Seleccionar D y esperar siguiente instrucción**. A continuación, el sistema de ayuda al estacionamiento asumirá el control del sistema de dirección del vehículo. Suelte el pedal de freno con cuidado para sacar el vehículo lentamente de la plaza de aparcamiento. Siga las instrucciones que aparecen en el centro de mensajes.