

Detenga el vehículo tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan, compruebe el nivel del líquido de frenos y añada líquido si es necesario. Si el testigo permanece iluminado, solicite asistencia profesional antes de continuar.

## FRENO DE ESTACIONAMIENTO (ROJO)



Se ilumina cuando el freno de estacionamiento está accionado correctamente. Si la luz parpadea, se ha detectado un fallo. Solicite urgentemente asistencia técnica.

## CARGA DE LA BATERÍA (ROJO)



Se ilumina para comprobar el funcionamiento de la bombilla cuando se da el contacto y se apaga cuando se pone en marcha el motor.

Si la luz permanece encendida o se enciende durante la marcha, hay un fallo en el sistema de carga de la batería. Solicite urgentemente asistencia técnica.

## CINTURÓN DE SEGURIDAD (ROJO)



Se ilumina y suena un aviso acústico cuando el vehículo está en movimiento y el cinturón de un asiento delantero ocupado no está abrochado. El testigo se apagará cuando se abroche el cinturón de seguridad correspondiente.

**Nota:** La presencia de algún objeto en el asiento del acompañante puede activar el aviso de cinturón de seguridad. Si se coloca algún objeto en el asiento del acompañante, se recomienda sujetarlo con la ayuda del cinturón de seguridad. Consulte **30, UTILIZACIÓN DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD.**

## MOTOR/TRANSMISIÓN (ÁMBAR)



Se ilumina brevemente para comprobar el funcionamiento de la bombilla cuando se da el contacto. Si el testigo se ilumina cuando el motor está en marcha, será indicativo de que se ha producido un fallo relacionado con las emisiones del motor o la transmisión. El vehículo puede conducirse, pero puede activar el modo de emergencia y es posible que las prestaciones se vean reducidas. Solicite asistencia especializada lo antes posible.

Si el testigo parpadea cuando el motor está en marcha, reduzca la velocidad y solicite urgentemente asistencia especializada.

## FRENO (ÁMBAR)



Se ilumina brevemente para comprobar el funcionamiento de la bombilla cuando se da el contacto. Si la luz se enciende después de arrancar el motor o durante la marcha, es posible que las pastillas de freno estén gastadas o que haya un fallo en el sistema de frenado de emergencia (EBA).

Puede seguir conduciendo con cuidado, pero debe solicitar urgentemente asistencia técnica.

## CONTROL DINÁMICO DE ESTABILIDAD (ÁMBAR)



Parpadea cuando el sistema de control dinámico de estabilidad está activo.