

- **Etiquetas de voz:** Permite acceder a las categorías. Seleccione una categoría para gestionar las etiquetas de voz del sistema escogido. Consulte **172, ETIQUETAS DE VOZ**.
- **Guía de funcionamiento:** Seleccione este menú para ver algunas instrucciones breves del sistema de voz. Seleccione **Tutorial de voz** para obtener instrucciones más detalladas del sistema de voz (se cancela mediante el cuadro emergente o manteniendo pulsado el botón de voz).
- **Preferencias:** Permite seleccionar o modificar los siguientes ajustes:
 - **Perfil de voz:** El sistema de voz se puede entrenar para que reconozca mejor una voz o un acento concretos. La configuración predeterminada es **Estándar**. Para crear un perfil de voz de **Usuario 1** o **Usuario 2**, es necesario completar primero un programa de entrenamiento de voz. Para completar las pruebas de voz por primera vez, seleccione **Usuario 1** o **Usuario 2** y siga las instrucciones que vaya dando la pantalla.
 - **Respuesta de voz:** Puede elegir entre **Activar/Desactivar**.
 - **Volumen de respuesta:** Ajuste el volumen con las teclas +/- . No se puede bajar el volumen a cero.
- **Entrenamiento de voz:** Seleccione esta tecla para acceder al programa de entrenamiento de voz; dicho programa está diseñado para que el sistema pueda reconocer mejor las características vocales de un usuario. Seleccione **Usuario 1** o **Usuario 2** y siga las instrucciones que vaya dando la pantalla. Consulte **172, ENTRENAMIENTO DE VOZ**.

La sesión de entrenamiento se puede cancelar en cualquier momento tocando el cuadro emergente en la pantalla o manteniendo pulsado el botón de voz del volante. Consulte **171, USO DEL SISTEMA DE ACTIVACIÓN POR VOZ**.

SELECCIÓN DEL MODO DE PROTECCIÓN DEL MALETERO

El modo protección del maletero permitirá que un aparcacoches pueda conducir y cerrar el vehículo sin tener acceso al maletero. El modo de protección del maletero impide también el funcionamiento de la pantalla táctil para evitar cualquier acceso no autorizado a los números de teléfono o direcciones introducidas en el sistema de navegación.

Cada vez que se utiliza el modo de protección del maletero, es necesario introducir un número de identificación personal (PIN).

1. Seleccione **Protección del maletero** en el **Menú inicio**:
2. Introduzca un PIN de 4 dígitos que le resulte fácil de recordar. Se le pedirá que confirme el PIN. Si desea eliminar el PIN, seleccione **Borrar**. Si cancela el PIN o introduce uno incorrecto, se le pedirá que vuelva a introducirlo.
3. **Modo protección del maletero activado** aparece en pantalla para indicar que el PIN es correcto.

El maletero queda bloqueado en modo protección maletero y se muestra la pantalla **Modo de protección del maletero**.

DESACTIVACIÓN DEL MODO DE PROTECCIÓN DEL MALETERO

1. Cuando vuelva a entrar en el vehículo, seleccione **Valet** (Protección del maletero).
2. Introduzca el PIN de 4 cifras y pulse el botón **OK**.