

Reproductor de soportes de vídeo

- 5. Menú:** Seleccione para ver el menú de soportes de vídeo. En algunas pantallas, este botón se puede sustituir por la tecla táctil **Buscar**.
- 6. Búsqueda ascendente:** Pulse este botón para ver el capítulo siguiente del DVD o desplazarse por varios archivos de medios de vídeo.
- 7.** Toque este botón para parar la reproducción. Si lo toca por segunda vez, la reproducción se detendrá y el DVD se reiniciará.
- 8.** Pulse este botón para iniciar o reiniciar la reproducción.
- 9. Búsqueda descendente:** Pulse este botón para ver el capítulo anterior del DVD o para desplazarse por varios archivos de medios de vídeo.

Para obtener más información sobre la ranura de carga de CD/DVD y el botón de expulsión, así como del uso de los mandos de audio/vídeo en la unidad de audio y el volante, consulte **143**, **MANDOS DEL EQUIPO DE AUDIO/VÍDEO**.

INHIBICIÓN DE VÍDEO CON EL VEHÍCULO EN MOVIMIENTO

Cuando el vehículo se mueve, la imagen de vídeo se inhibe automáticamente. La pantalla táctil muestra la pantalla **TV/Mi vídeo** y aparece el correspondiente mensaje de seguridad. Si el sistema está equipado con pantalla doble, aparece un aviso para que el acompañante active la pantalla doble. Consulte **166**, **PANTALLA DOBLE**.

VISUALIZACIÓN EN PANTALLA COMPLETA

Cuando se selecciona el modo de pantalla completa, los mandos de búsqueda funcionan de la misma manera que en modo de previsualización.

Use la tecla correspondiente para seleccionar la opción **4:3**, **16:9** o **Zoom** para ampliar la imagen.