

- Manténgalo pulsado para desactivar el sistema multimedia trasero.
- Selección de la pantalla izquierda.
 - Selección de la pantalla derecha.
 - Selección de la fuente de vídeo.
 - Resumen de navegación.
Solo Brasil: selección de segmentos 1/12 de la pantalla.
 - Búsqueda/lista de canales de TV.
 - Menú DVD.
 - Pista/archivo/canal/emisora siguiente.
 - Pista/archivo/canal/emisora anterior.
 - Pausa/reproducción.
 - Repetición.
Solo Brasil: Repetir y selecciones "rojas".
 - Información.
Solo Brasil: Información y selecciones "amarillas".
 - Activación/desactivación de los subtítulos.
Solo Brasil: Activa/desactiva los subtítulos y selecciona las opciones "verdes".
 - Pulse para seleccionar cualquier emisión de TV disponible.
 - Encendido/apagado del sonido del habitáculo.
 - Reproducción aleatoria.
Solo Brasil: Mezclar y selecciones "azules".
 - Reducción/silencio del volumen de audio en el habitáculo.
 - Aumento del volumen de audio en el habitáculo.
 - Back:** (Hacia atrás) Pulse para volver al menú anterior.
 - Selección de la banda de radio.
Solo Brasil: Selecciona la banda de radio y la televisión interactiva.
 - Selección de la fuente de audio.

22. OK: (Aceptar) Pulse para confirmar la selección.

23. Control del cursor: Arriba*.

24. Control del cursor: Derecha*.

25. Control del cursor: Abajo*.

26. Control del cursor: Izquierda*.

* La función de estas teclas depende de la fuente que esté seleccionada.

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA MULTIMEDIA TRASERO

Para asegurarse de que el sistema responde a sus selecciones, el extremo superior del mando a distancia deberá apuntar hacia la pantalla trasera correspondiente.

Para activar el sistema, pulse el botón de encendido/apagado del mando a distancia del sistema multimedia trasero y después seleccione el botón de selección de la pantalla que corresponda.

A continuación, seleccione el botón de la función de audio o vídeo deseada. Las siguientes selecciones con el mando a distancia activarán el último sistema del usuario seleccionado.

Para evitar el funcionamiento accidental del sistema de usuario equivocado, es aconsejable seleccionar siempre el sistema de usuario deseado antes de efectuar cualquier otra selección.

Nota: Para evitar dañarlo accidentalmente, cuando no se utilice guarde siempre el mando a distancia en el espacio reservado para ello.