

En la banda FM, el RDS permite que la radio reciba información sobre el tráfico y las noticias. Con el RDS, el sistema de audio vuelve a sintonizar automáticamente las emisoras conectadas a la misma red, si lo permiten.

Nota: No todas las emisoras de radio FM emiten información con RDS. Si se selecciona una emisora que no ofrece este servicio, las funciones del RDS no estarán disponibles.

REGIONALIZACIÓN (REG)

A medida que el vehículo entra en diferentes zonas de recepción de radio, la función RDS vuelve a sintonizar automáticamente la emisora de señal más potente. Cuando la función REG está activada, el sintonizador se bloquea en la emisora de radio local seleccionada actualmente. Si la función REG está desactivada, el sintonizador utilizará el modo de ampliación a otras redes (EON) para pasar a otra emisora de señal más potente de la misma red de emisoras que la que está escuchando cuando se debilita la señal de la emisora sintonizada actualmente.

Para activar la función REG:

1. Pulse el botón **MENU (2)**.
2. Seleccione **Parámetros de audio**.
3. Seleccione **Regionalización**.
4. Pulse **OK** para activar o desactivar la función REG.

FRECUENCIA ALTERNATIVA (AF)

Algunas emisoras de radio emiten en frecuencias diferentes en distintas partes del país. Si la señal de la emisora seleccionada se debilita, la radio volverá a sintonizar automáticamente una frecuencia alternativa (AF) más potente, si es que hay alguna disponible. Esta característica resulta especialmente útil en viajes largos en los que el vehículo pasa por diferentes zonas de transmisión para una misma emisora de radio.

Para activar y desactivar la función AF:

1. Pulse el botón **MENU (2)**.
2. Seleccione **Parámetros de audio**.
3. Seleccione **FRECUENCIA ALTERNATIVA**. Active o desactive la AF.
4. Pulse **OK**.

SELECCIÓN DE LA FUNCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁFICO

Puede interrumpirse la recepción normal de la radio para que se emita información de tráfico procedente de emisoras de la banda FM, RDS (sistema de información por radio) y de otras emisoras que utilicen el modo de información sobre otras redes de emisoras (EON).

Cuando se selecciona una emisora de radio capaz de emitir informaciones de tráfico, el testigo **TP** aparece en la parte superior de la pantalla.

Pulse el botón **INFO (6)** para seleccionar la función de avisos de tráfico. El testigo **TA** aparece en la parte superior de la pantalla.

Cuando se recibe un aviso de tráfico, se interrumpe la recepción de radio o la reproducción de CD y el testigo **Tráfico** aparece en la pantalla junto al nombre de la emisora que está emitiendo la información.