

- Para aplicar el bloqueo simple, únicamente debe tocar el sensor de bloqueo (1) una vez, sin asir la manecilla de la puerta.

Nota: No coloque los dedos cerca de la parte posterior del tirador mientras toca el sensor; de este modo, no se bloqueará el vehículo.

Los intermitentes de emergencia parpadean una vez para confirmar el bloqueo.

- Para el cierre con enclavamiento, únicamente debe pulsar el sensor de bloqueo (1) dos veces en tres segundos sin asir la manecilla de la puerta.

Nota: No coloque los dedos cerca de la parte posterior del tirador mientras toca el sensor; de este modo, no se bloqueará el vehículo.

Los intermitentes de emergencia parpadean dos veces para confirmar (segundo parpadeo más largo). También puede sonar un aviso acústico de confirmación (si está habilitada la función).

Nota: Con la función de bloqueo sin llave, si una o varias puertas, el capó o el portón trasero no están completamente cerrados o si el contacto está dado, el vehículo NO se bloquea. El sistema NO emite un aviso acústico de cierre incorrecto. Las luces de emergencia NO parpadean y los retrovisores exteriores (si está habilitada la función) NO se pliegan. Compruebe que todas las puertas, el capó y el portón trasero están cerrados correctamente. Verifique que el contacto está desconectado y vuelva a bloquear el vehículo. Si continúa sin cerrarse correctamente, consulte a su concesionario/taller autorizado.

PROTECCIÓN INTERIOR

La función de protección interior del sistema de alarma general se puede deshabilitar provisionalmente a través de la opción **Sensores de alarma** del menú **Configuración del vehículo**. Consulte **45, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.

Nota: Si se deshabilita provisionalmente la protección interior, esta se habilita de nuevo de forma automática cuando se vuelve a aplicar el cierre con enclavamiento con la llave inteligente.

SIRENA ALIMENTADA AUTOMÁTICAMENTE

En algunos mercados, el vehículo lleva instalada una sirena autoalimentada. Este dispositivo suena si se desconecta la batería del vehículo o el propio dispositivo mientras el sistema de seguridad está conectado.

SENSOR DE INCLINACIÓN

El sensor de inclinación detecta cualquier variación del ángulo del vehículo con respecto al suelo. Cuando la alarma está conectada y el vehículo está cerrado con enclavamiento, cualquier variación de la inclinación del vehículo activará la alarma de inclinación.

Nota: Los sensores de inclinación se pueden deshabilitar provisionalmente la próxima vez que se bloquee el vehículo. Consulte **45, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**. Los sensores se habilitan automáticamente cuando se aplica el cierre con enclavamiento con la llave inteligente.