

## USO DEL ORDENADOR DE VIAJE



E150760

Con una pulsación corta (1 segundo o menos) o una serie de pulsaciones cortas del botón **i** cambiará la visualización del ordenador de viaje. Las opciones disponibles son:

- Fecha y cuentakilómetros.
- Cuentakilómetros parcial.
- Velocidad media durante el trayecto.
- Consumo medio de combustible durante el trayecto.
- Consumo instantáneo de combustible (promedio a corto plazo).
- Autonomía con el combustible restante.
- Pantalla en blanco.
- Pantalla de estado del sistema ECO-data.

**Nota:** Estas opciones puede activarse/desactivarse a través de los menús **Ordenador de viaje** y **Contenido del viaje** del cuadro de instrumentos, excepto para la pantalla de estado del sistema ECO-data y las opciones de fecha y cuentakilómetros.

Para poner a cero los valores del ordenador de viaje, mantenga pulsado el botón **i** durante 2 segundos.

Para poner a cero la cifra de consumo de combustible, mantenga pulsado el botón hasta que se despeje la pantalla.

Los valores de distancia, velocidad media y consumo medio de combustible para el viaje A y el viaje B se pueden restablecer. Ajuste la pantalla del ordenador de viaje para que muestre el trayecto que desea restablecer y, a continuación, pulse y mantenga pulsado el botón **i** hasta que el mensaje **Poniendo a cero el trayecto** aparezca en la pantalla.

No es posible poner a cero manualmente la memoria de la opción Selección trayecto automática. Esta se restaura automáticamente cada vez que se enciende el contacto del vehículo.

Se pueden sumar trayectos para registrar un viaje continuado, o también eliminarse. Pulse el botón durante más de 1 segundo cuando se muestren los valores de la memoria de viaje automático para distancia, velocidad media y consumo medio de combustible; a continuación aparece en la pantalla **Añadiendo último trayecto** o **Eliminando último trayecto**. Pulse el botón durante más de 1 segundo; la información del trayecto anterior se añadirá o se eliminará del viaje actual y se mostrará el total nuevo. No hay límite al número de veces que esta operación se puede realizar antes de apagar el contacto.

## CUENTAKILÓMETROS PARCIAL

Registra la distancia recorrida desde la última puesta a cero de la memoria. El recorrido parcial máximo es de 9.999,9 (kilómetros o millas). El ordenador se pone automáticamente a cero si se sobrepasa esta distancia.

## DISTANCIA

Muestra la distancia prevista (en kilómetros o millas) que puede recorrer el vehículo con el combustible que queda, suponiendo que el consumo de combustible y el estilo de conducción no varíen.