

1. Para abrir la salida de aire, gire la ruedecilla completamente hasta arriba desde la parte inferior (cerrada) hasta la posición abierta (superior).
2. Una vez que la salida de aire se ha abierto con la ruedecilla, el mando de dirección se puede usar para ajustar la dirección del flujo de aire.

**Nota:** La salida de aire solo se puede volver a cerrar con la ruedecilla. La salida de aire se puede cerrar independientemente de la posición del mando de dirección.



No introduzca ni acople objetos como lápices o ambientadores en las salidas de aire.



No ejerza una fuerza excesiva mientras usa el mando de ventilación o la ruedecilla.

## ASIENTOS TÉRMICOS

**Nota:** La calefacción de los asientos consume una gran cantidad de alimentación de la batería. Solo funciona cuando el motor está en marcha.

### Asientos térmicos delanteros

Pulse el botón del asiento térmico delantero correspondiente para activarlo. Aparece un cuadro emergente en la pantalla táctil.

- Toque el icono de flecha hacia arriba para activarla a su nivel máximo (3 barras rojas).
- Toque una o dos veces la flecha hacia abajo para reducir el ajuste (2 y 1 barra roja respectivamente).
- Toque la flecha hacia abajo una tercera vez para desactivar el asiento térmico.

### Asientos térmicos traseros

**Nota:** Si están equipados, los asientos térmicos traseros (sin climatización) solo se pueden controlar con los interruptores situados en la parte trasera de la consola central.

Pulse el botón del asiento térmico trasero correspondiente para activar la calefacción del asiento deseado en el ajuste máximo; los 3 testigos LED del botón se iluminarán.

Pulse el botón una segunda vez para ajustar la calefacción del asiento al ajuste medio; 2 testigos LED se iluminarán.

Pulse el botón una tercera vez para ajustar la calefacción del asiento al ajuste más bajo; 1 testigo LED se iluminará.

Púlselo una cuarta vez para apagarla.

## ASIENTOS CON CLIMATIZACIÓN

**Nota:** Los asientos con climatización solo funcionarán si el motor está en marcha.

Pulse el botón del asiento climatizado delantero correspondiente para activarlo. Aparece un cuadro emergente en la pantalla táctil.

### Ventilación con calefacción

- Toque el icono de flecha hacia arriba para activar la ventilación con calefacción a su nivel máximo (3 barras rojas).
- Toque una o dos veces la flecha hacia abajo para reducir el ajuste de ventilación (2 y 1 barra roja respectivamente).
- Toque la flecha hacia abajo una tercera vez para desactivar la ventilación del asiento.

### Ventilación con refrigeración

- Toque el icono de flecha hacia abajo para activar la ventilación con refrigeración a su nivel máximo (3 barras azules).
- Toque una o dos veces la flecha hacia arriba para reducir el ajuste de ventilación (2 y 1 barras azules respectivamente).
- Toque la flecha hacia arriba una tercera vez para desactivar la ventilación del asiento.