

SISTEMA DE CÁMARAS PERIFÉRICAS



El conductor seguirá siendo responsable de detectar posibles obstáculos, así como de calcular la distancia que separa el vehículo de estos al dar marcha atrás.

Para obtener más información sobre la cámara de visión trasera, consulte **111, CÁMARA TRASERA**.



E151119

Puede acceder a la página de inicio de la cámara con el **Menú inicio** de la pantalla táctil. Seleccione **Prestaciones adicionales** y, a continuación, **Cámaras** y el icono de la cámara.

- 1. Ampliar:** Para ampliar la vista de la cámara, toque la imagen y luego la tecla **Ampliar**. Se puede seleccionar y ampliar cualquiera de las dos imágenes para verlas contiguas en la pantalla. Cuando se visualizan las 2 imágenes, es posible seleccionar cualquiera de ellas para visualizarla a pantalla completa. Asimismo, es posible ampliar y mostrar panorámicas de algunas secciones de esta mediante la lupa y los iconos de flechas.
- 2. Visión de proximidad:** Toque la tecla para seleccionar una combinación de 3 imágenes de la cámara delantera y las cámaras laterales del acompañante.

Visión de proximidad automática: Cuando se selecciona una marcha de avance o la marcha atrás, se mostrará una imagen de la parte delantera o trasera. En cuanto la velocidad del vehículo supere los 18 km/h (11 mph) o se pulse el icono de retorno, la pantalla de las cámaras deja de mostrarse.

Nota: Se puede acceder a la visión de proximidad en cualquier momento pulsando *Visión de proximidad en la página principal de la cámara*.

- 3. Vistas especiales:** Pulse para mostrar una selección de las vistas preseleccionadas. Estas se proporcionan para asistir al conductor durante la ejecución de maniobras difíciles y son las siguientes:
 - **Visión de la acera:** Muestra vistas de las 2 cámaras laterales.
 - **Visión del cruce:** Muestra vistas de las 2 cámaras delanteras.