

**Nota:** En el interior del portabombillas hay tres clavijas de posicionamiento. Cuando instale la bombilla nueva, las patillas deben alinearse correctamente con el conector.

3. Luz de marcha atrás:  
Gire el portabombillas hacia la izquierda y tire de él para extraerlo del faro. Sujete el portabombillas, presione la bombilla hacia dentro del portabombillas y gírela en el sentido contrario al de las agujas del reloj para desengancharla. Tire de la bombilla hacia arriba para extraerla.

## SUSTITUCIÓN DE LA BOMBILLA DE LA LUZ ANTINEBLA TRASERA



**Busque un lugar seguro en el que detener el vehículo alejado de la carretera principal y del tráfico.**



**Aplique el freno de estacionamiento. Seleccione la posición de estacionamiento (P) en los vehículos con transmisión automática; en los vehículos con transmisión manual, meta la 1.ª o la marcha atrás.**



**Encienda las luces de emergencia.**



**Coloque un triángulo de peligro detrás del vehículo a una distancia adecuada y orientado hacia el tráfico que viene en dirección al vehículo.**



**Desenganche el remolque o la caravana del vehículo.**



**Verifique que todos los pasajeros, y los animales, están fuera del vehículo, en un lugar seguro y alejado de la carretera.**



**Si ha conducido el vehículo recientemente, no toque los componentes de los sistemas de escape y refrigeración hasta que no se enfríe el motor.**

Se accede al piloto antiniebla por debajo y por detrás del parachoques trasero. El portabombillas es una unidad de plástico negro que incorpora la bombilla. No se necesitan herramientas, pero una linterna puede resultar útil.

1. Para extraer el portabombillas, presione los rebordes exteriores de la unidad de plástico negro y tire del portabombillas hacia fuera.
2. Para separar el portabombillas del conector eléctrico, empuje primero el cierre del conector hacia arriba.
3. Presione el mecanismo de desbloqueo mientras tira del conector y del portabombillas para separarlos.

**Nota:** En el interior del portabombillas hay 3 clavijas de posicionamiento. Cuando instale la bombilla nueva, las clavijas deben coincidir correctamente con el conector.

Las instalación se efectúa en el orden inverso al de desmontaje. Verifique que el cierre del conector está presionado hacia abajo y que la bombilla se acopla bien en el emplazamiento de la luz antiniebla.