

## BARRIDO EN SECO

Si está configurada la función de barrido en seco, los limpiaparabrisas funcionarán unos segundos después de que haya finalizado un ciclo de barrido de lavado para eliminar las gotas que hayan podido quedar en el parabrisas.



Si lo desea, su concesionario o taller autorizado podrá activar o desactivar esta función.

## POSICIÓN DE REPOSO EN INVIERNO

Los limpiaparabrisas se puede colocar en reposo en una posición más alta de lo normal. Este modo, las escobillas de los limpiaparabrisas se pueden levantar alejados de la pantalla mientras el vehículo está parado, para limitar el riesgo de congelación en el cristal y para facilitar la extracción de residuos u obstrucciones como, por ejemplo, nieve, barro, hojas, etc. la posición de reposo en invierno puede activarse/desactivarse en el menú **Configuración del vehículo**. Consulte **45, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.

***Nota:** No conduzca el vehículo con los limpiaparabrisas en la posición de reposo en invierno. Las escobillas deben recolocarse en su posición de reposo normal antes de conducir el vehículo.*

## LAVAFAROS

El lavafaros opcional funciona automáticamente con el lavaparabrisas; solo se acciona si están encendidos los faros y hay suficiente líquido de lavado en el depósito.

El lavafaros actúa cada cuatro accionamientos del lavaparabrisas siempre que los faros estén encendidos y hayan transcurrido aproximadamente 10 minutos desde el último lavado de los faros.

Si se apagan y se vuelven a encender los faros o se quita el contacto y se vuelve a dar, el ciclo se reinicia. Consulte **54, MANDO DE CONTROL DE LA ILUMINACIÓN** o **95, APAGADO DEL MOTOR**.

***Nota:** Los faros se lavan de manera alternativa para evitar que el líquido reduzca la intensidad de la luz de ambos faros a la vez.*