5. Luces del hueco para los pies: Se encienden cuando se desbloquean las puertas y se apagan 60 segundos después de haberse cerrado todas las puertas, al arrancar el motor o al bloquear el vehículo.
6. Luces interiores/de lectura traseras: Se encienden cuando se desbloquean las puertas y se apagan 60 segundos después de haberse cerrado todas las puertas, al arrancar el motor o al bloquear el vehículo. Pulse el interruptor para encenderlas o apagarlas de forma manual. Toque la óptica de la luz de cortesía delantera durante dos segundos aproximadamente para desactivar o activar la iluminación automática de las luces interiores traseras.
7. Luz del maletero: Se enciende cuando se abre el portón trasero.

INTENSIDAD DE LA ILUMINACIÓN INTERIOR

Cuando están encendidas las luces exteriores, se puede ajustar la intensidad de la iluminación del interruptor interior. Consulte **332, MANDOS DEL CONDUCTOR**.

ILUMINACIÓN AMBIENTAL

En algunos vehículos, la iluminación ambiental por LED puede configurarse según el color y la intensidad a través de la pantalla táctil. Aunque las luces exteriores deben estar encendidas para poder efectuar los cambios, estos se pueden previsualizar durante 1 segundo con el alumbrado exterior apagado. Consulte **78, PRESTACIONES ADICIONALES**.

***Nota:** Vehículos sin iluminación ambiental configurable se encenderán en blanco estándar para las luces interiores.*