

Comprobación de los niveles de líquidos

Nota: El nivel del líquido puede descender ligeramente durante el uso normal del vehículo como consecuencia del desgaste de las pastillas de freno; no obstante, nunca deberá bajar de la marca **MIN**.

REPOSICIÓN DEL NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENOS/EMBRAGUE

- ❗ Utilice siempre líquido de frenos que cuenta con la especificación correcta. Consulte **286, LUBRICANTES Y LÍQUIDOS**.
 - ❗ El líquido de frenos dañará las superficies pintadas. Seque inmediatamente con un paño absorbente todo líquido que se haya derramado y lave la zona con una mezcla de gel para coches y agua.
 - ❗ Utilice únicamente líquido nuevo de un recipiente hermético (el líquido de recipientes abiertos o un líquido anteriormente purgado del sistema habrá absorbido humedad, lo que afectaría negativamente al rendimiento de los frenos, y no debe utilizarse).
 - ❗ No reponga el nivel del líquido de frenos hasta la marca de nivel máximo salvo que se hayan sustituido las pastillas de freno. Si tiene dudas, solicite asistencia profesional.
1. Reponga el nivel del depósito del líquido de freno al menos hasta la marca de nivel mínimo.
 2. Vuelva a colocar el tapón del depósito del líquido de frenos girándolo hacia la derecha.
 3. Vuelva a colocar la tapa en el vano motor. Consulte **225, TAPAS SITUADAS EN EL VANO MOTOR - MONTAJE**.

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DEL LÍQUIDO DEL LAVAPARABRISAS

- ⚠ Procure que el líquido del lavaparabrisas no entre en contacto con llamas vivas o fuentes de ignición.
- ⚠ Si se conduce el vehículo cuando la temperatura ambiente es inferior a los 4°C (40°F), utilice un líquido del lavaparabrisas con protección contra congelación.
- ❗ Utilice únicamente líquido lavaparabrisas homologado.
- ❗ Procure no derramar ningún líquido, especialmente si se está utilizando una concentración de producto elevada o sin diluir. Si se derrama algún líquido, lave inmediatamente con agua la zona afectada.

El depósito de líquido lavaparabrisas ofrece suministro tanto a los surtidores del parabrisas y de la luneta como a los lavafaros.

Compruebe el nivel del depósito y rellénelo al menos una vez por semana. Rellene el depósito con líquido del lavaparabrisas para evitar la congelación.

Accione los interruptores del lavaparabrisas de manera periódica para comprobar que no se han obstruido los surtidores y que están correctamente orientados.

REPOSICIÓN DEL NIVEL DEL LÍQUIDO DEL LAVAPARABRISAS

El depósito de líquido lavaparabrisas ofrece suministro tanto a los surtidores del parabrisas y de la luneta como a los lavafaros.

Compruebe el nivel del depósito y rellénelo al menos una vez por semana. Rellene el depósito con líquido del lavaparabrisas para evitar la congelación.

Comprobación de los niveles de líquidos

Accione los interruptores del lavaparabrisas de manera periódica para comprobar que no se han obstruido los surtidores y que están correctamente orientados.

1. Limpie el tapón del depósito de líquido lavaparabrisas antes de quitarlo para evitar que entre suciedad en el depósito.
2. Retire el tapón de llenado.
3. Rellene el depósito hasta que se vea el líquido en la boca de llenado.
4. Vuelva a poner el tapón de llenado.