

detección de tráfico al desplazarse marcha atrás.....	114
funcionamiento.....	110
limitaciones de uso.....	119
limpieza de los sensores.....	233
limpieza del sensor.....	111
salida de estacionamiento.....	118
selección.....	116
solución de problemas.....	120
Ayuda al estacionamiento marcha adelante.....	110
avería del sistema.....	111
Ayuda al estacionamiento marcha atrás.....	110
avería del sistema.....	111
cámara trasera.....	115
detección de tráfico al desplazarse marcha atrás.....	114
<b>B</b>	
Bacas.....	87
peso máximo.....	87
Barra de remolque	
puntos de montaje.....	94
Barro/roderas.....	131
Batería	
arranque.....	247
carga.....	247
conexión de cables de emergencia.....	245
cuidado.....	244
efectos de la desconexión.....	248
sistema de control.....	248
sustitución.....	247
testigo.....	50
uso de un dispositivo de arranque auxiliar.....	247
Batería del vehículo	
conexión de cables de emergencia.....	245
desmontaje.....	247
efectos de la desconexión.....	248
símbolos de aviso.....	244
sistema de control de la batería.....	248
sustitución.....	247
Bloqueo automático.....	14, 17
Bloqueo de puertas durante la conducción...14	
Bloqueo de puertas sin llave.....	18
Bloqueo interior.....	20
Bluetooth	
compatibilidad.....	175, 212
contestación de una llamada.....	214
finalización de una llamada.....	214
marcación.....	214
realización de llamadas.....	214
rechazo de una llamada.....	214
seguridad.....	212
sincronización	
a través del teléfono.....	175
soportes portátiles	
reproducción.....	158
sincronización.....	159-160
teléfono.....	174, 213
agenda.....	178
descripción general.....	174
iconos.....	177
seguridad.....	175
sincronización.....	176, 213
Bocina con batería.....	19
Bola de remolque	
desmontable.....	91
Bola de remolque desmontable.....	91
Bombillas	
especificación.....	294
intermitente.....	229-230
luz antiniebla trasera.....	231
luz de marcha atrás.....	230
sustitución de bombillas.....	226
Botones de presintonías	
memorización de una emisora de radio...203	
Bujías	
testigo.....	51
<b>C</b>	
Cadenas para nieve.....	267
Caja de cambios	
automática.....	100
el selector de marchas no se eleva.....	102
fallo.....	102
manuales.....	102
testigo de cambio de marcha.....	52

Caja de fusibles del habitáculo.....	253	cierre con enclavamiento.....	16–17
Calefacción y ventilación.....	79	cierre incorrecto.....	17
asientos térmicos.....	81	cierre sencillo.....	16
asientos térmicos y refrigerados.....	81	cierre total.....	18
calefactor por quemado de combustible.....	82	confirmación.....	17
climatización programada.....	82	durante la conducción.....	14
delanteras.....	79	efectos del transmisor en dispositivos	
mandos a distancia de la climatización		médicos.....	11
programada.....	84	rebloqueo automático.....	17
pilas del mando a distancia.....	84	sencillo.....	16
salidas de aire.....	80	sin llave.....	18
utilización del mando a distancia.....	83	Cierre con enclavamiento.....	17
Calefactor auxiliar.....	82	Cierre del capó.....	224
Calefactor por quemado de combustible.....	82	Cierre total.....	18
Cámaras		Cinturones de seguridad.....	30, 235
asistencia al remolque.....	142	ajuste.....	30
cámara trasera.....	111, 115	comprobaciones.....	32
detección de tráfico al desplazarse marcha		pretensores.....	31
atrás.....	114	recorderios.....	33
enganche asistido.....	90	seguridad.....	32
menú de la pantalla táctil.....	141	testigo.....	50
visión de proximidad.....	141	Climatización programada.....	82
Cámaras periféricas.....	141	mandos a distancia adicionales.....	84
asistencia al remolque.....	142	pilas del mando a distancia.....	84
menú de la pantalla táctil.....	141	programación.....	82
Cámara trasera		utilización del mando a distancia.....	83
ayuda al estacionamiento.....	111	Código postal	
detección de tráfico al desplazarse marcha		introducción de destino.....	188
atrás.....	114	Cojines elevadores para niños grandes.....	38
sensores.....	115	Columna de dirección	
enganche asistido.....	90	bloqueo.....	11
Cambio de un teléfono conectado.....	177	rescate del vehículo.....	11
Canal de mensajes de tráfico (TMC).....	193	Combustible y repostaje.....	217
Cancelación del modo de protección del		agotamiento.....	217
maletero.....	77	capacidad del depósito.....	219
Capacidades.....	288	consumo.....	219
Capó		contenido de azufre en el gasóleo.....	216
apertura.....	224	diésel.....	216
cierre.....	224	dispositivo contra llenado con combustible	
Carga de CD.....	209	incorrecto.....	218
Carga de la batería del vehículo.....	247	especificación del combustible.....	219
Cierre		etanol.....	215
cerraduras de las puertas y palancas de		gasolina.....	215
apertura.....	20	gasolina reformulada.....	216

índice de octano.....	215	desactivación del sistema Stop/Start	
metanol.....	215	inteligente.....	97
metilterbutiléter (MTBE).....	216	detección de ángulos muertos	
precauciones de seguridad.....	215	detección de vehículo próximo.....	68
tapa del depósito.....	217	distribución electrónica de la fuerza de	
Compartimentos portaobjetos.....	85	frenado.....	107
compartimento portaobjetos delantero.....	85	frenado de emergencia del control de crucero	
portavasos.....	85	adaptativo.....	129
reposabrazos trasero.....	85	información importante de los frenos.....	107
Comprobación de la presión (neumáticos)		limitaciones del sistema de ayuda al	
comprobación tras una reparación.....	273	estacionamiento.....	119
Comprobación de la presión de los neumáticos		mensajes del sistema de control de ángulos	
tras la reparación.....	273	muertos.....	69
Condensación (faros).....	56	modificación de la distancia del control de	
Condiciones de conducción extrema.....	221	crucero adaptativo.....	124
Conducción		modo de seguimiento del control de crucero	
activación del sistema Stop/Start		adaptativo.....	123
inteligente.....	97	modo dinámico.....	103
alerta de alcance.....	127	posición correcta en el asiento.....	23
alerta de alcance del control de crucero		presión de aceite baja.....	49
adaptativo.....	127	problemas con el haz de detección del radar	
antes de arrancar.....	282	del control de crucero adaptativo.....	126
anulación de la velocidad programada y modo		queue Assist en el control de crucero	
de seguimiento del control de crucero		adaptativo.....	124
adaptativo.....	124	reanudación de la velocidad programada en	
avería del control de crucero		el control de crucero adaptativo.....	125
adaptativo.....	127	reanudación del modo de seguimiento en el	
ayuda		control de crucero adaptativo.....	125
aviso de salida de carril.....	138	resolución de problemas del sistema de	
reconocimiento de señales de tráfico.....	137	ayuda al estacionamiento.....	120
ayuda al estacionamiento		selección del sistema de ayuda al	
salida de estacionamiento.....	118	estacionamiento.....	116
comprobaciones diarias.....	220	sensor de lluvia.....	62
comprobaciones semanales.....	220	sistema de frenado de emergencia.....	107
condiciones difíciles.....	221	testigo de alerta de alcance.....	52
consejos para la conducción con control de		testigo de cambio de marcha.....	52
crucero adaptativo.....	126	testigo de DSC activo.....	50
control de ángulos muertos.....	66	tras sufrir una colisión.....	282
control de crucero adaptativo.....	122	uso del control de crucero adaptativo.....	122
control del freno con el ABS.....	107	uso del control de velocidad.....	121
control en pendientes pronunciadas con el		Conducción a baja temperatura	
ABS.....	107	filtro de partículas diésel (DPF).....	222
desactivación automática del control de		Conducción en el extranjero	
crucero adaptativo.....	125	faros.....	56

haz de luz.....	56
Conducción todoterreno	
barro/roderas.....	131
hierba/gravilla/nieve.....	131
limpieza posterior.....	233
navegación.....	193
nueva ruta.....	193
opciones de ruta.....	193
selección de vista de brújula.....	194
uso de una ruta memorizada.....	193
opciones de cancelación.....	131
programa de arena.....	131
programa dinámico.....	131
programa general.....	130
Conducción todoterreno	
rescate.....	281
Conexión de cables de emergencia.....	245
Conexión de dispositivo auxiliar.....	158
Configuración de la pantalla	
protector de pantalla.....	76
tema.....	76
tiempo de espera agotado.....	76
ventana emergente de volumen.....	76
Configuración de un programa de climatización temporizada.....	82
Conformidad de UE (sistema de navegación).....	198
Consumo de combustible.....	219
ciclo en carretera.....	219
ciclos combinados.....	219
ciclo urbano.....	219
Consumo de gasolina.....	219
Control de ángulos muertos	
bloqueo del sensor.....	69
detección de vehículo próximo.....	68
mensajes visualizados.....	69
notificación de adelanto de vehículo.....	66
Control de cruceo	
alerta de alcance del control de cruceo adaptativo.....	127
anulación de la velocidad programada y modo de seguimiento del control de cruceo adaptativo.....	124
avería del control de cruceo adaptativo.....	127
consejos para la conducción con control de cruceo adaptativo.....	126
frenado de emergencia del control de cruceo adaptativo.....	129
modo de seguimiento.....	123
modo de seguimiento del control de cruceo adaptativo.....	123
problemas con el haz de detección del radar del control de cruceo adaptativo.....	126
reanudación de la velocidad programada en el control de cruceo adaptativo.....	125
reanudación del modo de seguimiento en el control de cruceo adaptativo.....	125
uso del control de cruceo adaptativo.....	122
Control de cruceo adaptativo.....	122
alerta de alcance.....	127
anulación de la velocidad programada y modo de seguimiento.....	124
avería.....	127
consejos para la conducción.....	126
desactivación automática.....	125
frenado de emergencia inteligente.....	129
modificación de la distancia del control de cruceo adaptativo.....	124
modo de seguimiento.....	123
problemas con el haz de detección del radar.....	126
queue Assist.....	124
reanudación de la velocidad programada.....	125
reanudación del modo de seguimiento.....	125
Control de descenso de pendientes.....	133
control de liberación de los frenos.....	134
temperatura de los frenos.....	134
testigo.....	52
Control de estabilidad	
desactivación.....	103
DSC.....	103
activación.....	104
Control de liberación de los frenos en pendiente	
liberación de los freno en ascenso.....	134
Control de tracción.....	105