

# Entrada al vehículo

Para alternar entre las funciones de punto de acceso único y múltiple, mantenga pulsados simultáneamente los botones de bloqueo y desbloqueo durante tres segundos. Las luces de emergencia parpadean dos veces para confirmar el cambio.

Esta función se puede ajustar también a través del menú de configuración. Consulte **45, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.

**Nota:** Si, cuando se desbloquea el vehículo, el sistema emite un aviso acústico, se trata de un error por cierre incorrecto. Es posible que alguno de los sensores de alarma esté averiado. Póngase en contacto con un concesionario o taller autorizado lo antes posible.

## APERTURA GENERAL

Mantenga pulsado el botón de desbloqueo de la llave inteligente durante 3 segundos para desbloquear el vehículo y abrir todas las ventanillas.

Pulse cualquier botón de la llave inteligente para cancelar la operación.

**Nota:** La apertura total se puede habilitar y deshabilitar a través del menú **Configuración del vehículo** del cuadro de instrumentos. Consulte **45, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.

## APERTURA SIN LLAVE

Con el acceso sin llave se puede abrir el vehículo siempre que la llave inteligente se encuentre dentro de un radio de 1 metro (3 pies) de la manecilla de la puerta o del interruptor exterior del portón trasero.



Es posible que el sistema no detecte la llave inteligente si esta se encuentra en el interior de un recipiente metálico o si la cubre un dispositivo con pantalla LCD retroiluminada, como por ejemplo un teléfono inteligente, un ordenador portátil (incluso en el interior de una funda para el portátil), una consola de juegos, etc. Mantenga la llave inteligente alejada de tales dispositivos cuando vaya a utilizar las funciones de apertura sin llave o arranque sin llave.

**Nota:** Bastará con que el conductor lleve la llave inteligente en un bolsillo, o en un maletín o un bolso no metálicos. No es necesario mostrarla ni llevarla en la mano.

Para entrar en el vehículo, tire de la manecilla de la puerta. La alarma se desconecta y las puertas se desbloquean conforme a los parámetros de desbloqueo y acceso configurados (punto de acceso único o múltiple). Las luces de emergencia parpadean dos veces para confirmar el desbloqueo. Los retrovisores exteriores eléctricos se despliegan (si está habilitada la función).

**Nota:** Si el ajuste de seguridad fijado en ese momento es de punto de acceso único y se abre primero una puerta que no es la del conductor, se desbloquean todas las puertas.