

noticias.....	205
presintonías de radio DAB.....	206
radio DAB.....	205
repetición y reproducción aleatoria de CD.....	210
reproducción de archivos MP3.....	210
resintonización automática de emisoras.....	203
selección de pistas de CD.....	210
serviceLink.....	207
sintonización manual de la radio DAB.....	207
volumen de los avisos de tráfico.....	205
Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS).....	268
cuidado de los neumáticos.....	261
ruedas convencionales.....	269
testigo.....	52
válvulas.....	264
Sistema de radiodifusión de datos (RDS) resintonización automática.....	203
Sistema de retención suplementario (SRS) airbags de cortina.....	43
airbags delanteros.....	43
airbags laterales.....	43
inflado de los airbags.....	43
mantenimiento de los airbags.....	222
testigo del airbag.....	43, 51
ubicación de los airbags.....	40
Sistema multimedia trasero auriculares.....	166, 170
control de la pantalla táctil.....	167
pilas del mando a distancia.....	170
uso del mando a distancia.....	168–169
Sistema Stop/Start inteligente activación.....	97
desactivación.....	97
Soportes portátiles cambio de dispositivo.....	160
conexión a través de la toma AUX.....	211
conexión a través de la toma para USB/iPod.....	211
conexión de dispositivos.....	157, 212
conexión de un dispositivo.....	211
conexión de varios dispositivos.....	158
conexiones.....	156
mandos.....	154, 209
repetición y reproducción aleatoria de archivos MP3.....	211
reproducción.....	158
reproducción de archivos MP3.....	210
sincronización.....	159–160
SRS.....	40
testigo del airbag.....	51
Stop/Start activación.....	97
desactivación.....	97
Sujeción de la carga.....	88
Sujeción del equipaje.....	87–88
Surtidores.....	236
Suspensión dinámica adaptativa.....	106
Suspensión neumática dinámica adaptativa.....	106
Sustitución de bombillas.....	226
Sustitución de ruedas avisos de seguridad.....	275
información importante.....	276
kit de herramientas.....	275
proceso recomendado.....	277
rueda de repuesto.....	276
rueda de repuesto provisional.....	276
sensor de inclinación.....	277
tuercas de bloqueo de las ruedas.....	277
uso de la rueda de repuesto.....	276
Sustitución de un fusible.....	250
Sustitución de un neumático avisos de seguridad.....	275
kit de herramientas.....	275
proceso recomendado.....	277
rueda de repuesto.....	276
rueda de repuesto provisional.....	276
tuercas de bloqueo de las ruedas.....	277
T Tacómetro.....	45
Tapa del depósito de gasolina.....	217
desbloqueo de emergencia.....	217
Tapas situadas en el vano motor.....	224–225

Techo solar	
mecanismo retráctil.....	74
Teléfono.....	174, 213
agenda.....	178
cambio del teléfono.....	177
compatibilidad con Bluetooth.....	175, 212
contestación de una llamada.....	214
descripción general.....	174
finalización de una llamada.....	214
funcionamiento del manos libres.....	174, 213
iconos.....	177
lista de compatibilidad.....	175, 212
mandos del volante.....	177
marcación.....	214
realización de llamadas.....	214
rechazo de una llamada.....	214
seguridad.....	175, 212
sincronización.....	176
a través del teléfono.....	175
sincronización a través del teléfono.....	175
sincronización con el sistema.....	213
sincronización mediante la pantalla táctil.....	176
sincronización por Bluetooth.....	213
volumen de la llamada.....	178
Teléfono en manos libres.....	213
Televisión	
mandos.....	161
Temperatura de los frenos.....	134
Temperatura exterior	
testigo.....	51
Terrain Response.....	130
barro/roderas.....	131
dificultades del sistema.....	131
hierba/gravilla/nieve.....	131
opciones de cancelación.....	131
programa de arena.....	131
programa general.....	130
selección de programas.....	130
Testigo de alerta de alcance.....	52
Testigo de intermitentes.....	52
Testigo del motor/transmisión.....	50
Testigo de los intermitentes del remolque.....	52
Testigo del sistema de frenos antibloqueo (ABS).....	51
Testigo del sistema Stop/Start inteligente.....	53
Testigo de luces antiniebla traseras.....	51
Testigo de luces de posición.....	52
Testigo de nivel bajo de aceite.....	49
Testigo de nivel bajo de combustible.....	51
Testigos.....	49, 52
ABS.....	51
airbags.....	43, 51
alerta de alcance.....	52
bujías diésel.....	51
carga de la batería.....	50
cinturón de seguridad.....	50
comprobación de luces.....	49
control de velocidad.....	52
DSC activo.....	50
freno.....	49-50
freno de estacionamiento.....	50
HDC.....	52
intermitentes.....	52
intermitentes del remolque.....	52
luces antiniebla traseras.....	51
luces de posición.....	52
luz de carretera.....	53
mensajes de aviso críticos.....	49
modo de seguimiento del control de cruce adaptativo.....	51
motor/transmisión.....	50
nivel de combustible bajo.....	51
presión de aceite baja.....	49
selección automática de luz de carretera.....	53
sistema de alumbrado delantero adaptativo (AFS).....	51
sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS).....	52
stop/Start inteligente (verde).....	53
temperatura exterior.....	51
testigo de cambio de marcha.....	52
TMC.....	191
Tomas de corriente.....	86
Tomas de corriente auxiliares.....	86
Transceptor de puerta	
asistencia.....	72