

De seleccionarse, ya sea directamente o mediante los botones de presintonía, una emisora que no proporcione información de tráfico, la unidad de audio permanece en dicha emisora a menos que se desactive y vuelva a activarse la función **TA**.

Si desea cancelar el anuncio de tráfico, pulse el botón **INFO** o el botón **MODE** (modo) del volante durante la emisión del aviso. De este modo no se desactiva la función **TA**.

Para desactivar la función **TA**, pulse el botón **INFO** de nuevo. El indicador **TA** desaparece de la pantalla.

VOLUMEN DE LOS AVISOS DE TRÁFICO

Los avisos de tráfico interrumpen cualquier emisión de radio en curso y se emiten a un nivel mínimo predeterminado que suele ser más alto que los volúmenes normales a los que se escuchan las distintas fuentes de audio. Para ajustar el volumen del aviso de tráfico, utilice el mando de volumen mientras se está emitiendo el aviso. La pantalla muestra el nivel seleccionado.

Todos los avisos de tráfico posteriores se emitirán a ese volumen.

SELECCIÓN DE NOTICIAS

Puede interrumpirse la recepción normal de la radio para que se emitan nuevos boletines procedentes de emisoras de la banda FM, RDS (Sistema de información por radio) y de otras emisoras que utilicen el modo EON (Ampliación a otras redes), de la misma manera en que recibe la información de tráfico.

Para configurar la función **NOTICIAS**:

1. Pulse el botón **MENU** (2).
2. Seleccione **Parámetros de audio**.
3. Seleccione **Noticias**.

4. Pulse **OK** para activar y desactivar la función de noticias.

Si desea cancelar la emisión de noticias, pulse el botón **INFO** o el botón **MODE** del volante durante la emisión del aviso. Seleccione **INFO** de nuevo para desactivar la función de emisión de noticias.

***Nota:** Se puede seleccionar información sobre el tráfico y las noticias al mismo tiempo. No obstante, la radio siempre da prioridad a la información de tráfico.*

CONFIGURACIÓN DE LA HORA Y LA FECHA

1. Pulse el botón **MENU** (2).
2. Seleccione **Ajustes del reloj**.
3. Seleccione una función del reloj.
4. Una vez realizada la modificación, pulse **OK**.

SELECCIÓN DEL IDIOMA

Si desea seleccionar el idioma de la pantalla:

1. Pulse el botón **MENU** (2).
2. Seleccione **Idioma**.
3. Una vez realizada la modificación, pulse **OK**.

RADIO DIGITAL (DAB)

Si su vehículo está equipado con radio digital, pulse el botón **RADIO** (7) para seleccionar uno de los 2 grupos: DAB1 o DAB2. Estos 2 grupos permiten memorizar un total de 20 emisoras o "servicios" (10 en cada grupo) mediante los botones numéricos del 0 al 9 (5).

La radio DAB puede contribuir a aumentar, de manera significativa, el número de emisoras de radio disponibles. Las señales de DAB se transmiten en las principales ciudades, poblaciones y redes viarias.