

2. Seleccione la opción **Teléfono** en el **Menú inicio**.
3. A continuación, aparece un menú. Seleccione **Nueva búsqueda**.
4. Seleccione la opción **Dispositivo a vehículo**.

Nota: *El sistema de tecnología inalámbrica Bluetooth® del vehículo es detectable solo durante 3 minutos.*

5. Con el teléfono móvil, busque dispositivos de tecnología inalámbrica **Bluetooth**. En algunos teléfonos, esto se denomina nuevo dispositivo sincronizado. Consulte las instrucciones de funcionamiento del teléfono para obtener información adicional.
6. Una vez detectado el sistema de tecnología inalámbrica **Bluetooth** del vehículo, siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Cuando se le pregunte, pulse **Sí** para iniciar la sincronización. El teléfono o el sistema del vehículo le solicitarán un PIN (número de identificación personal). Cuando se le pida, introduzca el PIN que desee y pulse **OK** para confirmar el número.
7. Debe introducir el mismo PIN en el otro dispositivo.
8. Cuando el teléfono esté sincronizado y conectado al sistema, aparecerá un mensaje de confirmación antes de pasar a la pantalla Marcar.

Nota: *Como requisito para conectarse automáticamente, algunos teléfonos móviles necesitan establecer unos parámetros de "autorización" o de "fiabilidad" para sincronizarse con otros dispositivos a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Consulte las instrucciones de funcionamiento del teléfono para obtener información adicional.*

SINCRONIZACIÓN Y CONEXIÓN MEDIANTE LA PANTALLA TÁCTIL

1. Active la conexión de la tecnología inalámbrica **Bluetooth®** de su teléfono móvil. Asegúrese de que su teléfono móvil esté en el modo visible de la tecnología inalámbrica **Bluetooth**, también conocido como Encuéntrame (consulte más información en el manual de instrucciones del teléfono móvil).
2. Encienda el motor y asegúrese de que la pantalla táctil está activa.
3. Seleccione la opción **Teléfono** en el **Menú inicio**.
4. A continuación, aparece un menú. Seleccione **Nueva búsqueda**.
5. Seleccione la opción **Vehículo a dispositivo**.
6. Localice su teléfono en la lista mostrada y seleccione la opción **Sincronizar y conectar**.
Nota: *Si el sistema detecta más de cinco dispositivos, puede que deba utilizar la barra de desplazamiento para ver la lista completa.*
7. Cuando se muestre el correspondiente mensaje en la pantalla, introduzca su código PIN en el teléfono. Consulte las instrucciones de funcionamiento del teléfono para obtener información adicional.
8. Cuando el teléfono esté sincronizado y conectado al sistema, aparecerá un mensaje de confirmación antes de pasar a la pantalla Marcar.