

## MOTEUR/TRANSMISSION (AMBRE)



Ce témoin s'allume brièvement dans le cadre d'un contrôle des ampoules lorsque le contact est établi. Si le témoin s'allume pendant que le moteur tourne, cela indique un défaut relatif aux émissions au niveau du moteur ou de la transmission. Le véhicule reste utilisable mais peut passer en mode dépannage, avec une réduction éventuelle des performances. Demandez l'aide d'un technicien qualifié dès que possible.

Si le témoin clignote pendant que le moteur tourne, réduisez immédiatement votre vitesse et consultez sans tarder un technicien qualifié.

## CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ (DSC) (AMBRE)



Ce témoin clignote lorsque le DSC est actif.

En cas d'anomalie, le témoin s'allume sur le tableau de bord et le message **DSC NOT AVAILABLE** (DSC NON DISPONIBLE) apparaît sur l'afficheur de messages.

Le véhicule reste utilisable, mais le DSC n'interviendra pas en cas de patinage des roues ou de dérapage. Demandez l'aide d'un technicien qualifié dès que possible.

## CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ (DSC) DÉSACTIVÉ (AMBRE)



Ce témoin s'allume quand le DSC est désactivé. Un signal retentit également et le message **DSC OFF** (DSC DÉSACTIVÉ) apparaît sur l'afficheur de messages.

Si la fonction Trac DSC est sélectionnée, le témoin s'allume également et le message **TRAC DSC** est affiché pendant 4 secondes.

## FEUX ARRIÈRE DE BROUILLARD (AMBRE)



Ce témoin s'allume quand les feux arrière de brouillard sont allumés.

## RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF (AMBRE)



Ce témoin s'allume quand le régulateur de vitesse adaptatif est actif pour indiquer que le véhicule est en mode convoi.

## DÉTECTION AVANT (AMBRE)



Ce témoin s'allume lorsque la détection avant est engagée.

## AIRBAG (AMBRE)



Ce témoin s'allume si le système d'airbags présente un défaut. Demandez l'aide d'un technicien qualifié dès que possible.

## LIMITEUR DE VITESSE AUTOMATIQUE (AMBRE)



Ce témoin s'allume quand le limiteur de vitesse automatique est engagé.