10. Appuyez sur cette touche pour accéder directement au menu **Saisie dest**. Voir page **155, RÉGLAGE D'UNE DESTINATION**.
11. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le **menu d'accueil**.
12. Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre l'écran tactile.

    Remarque : *pour les véhicules avec arrêt/démarrage intelligent, cette position du commutateur devient un commutateur* ***ECO*** *qui permet de désactiver la fonction. L'icône du commutateur d'origine devient une touche de l'écran tactile. Pour activer l'écran tactile, appuyez simplement sur l'écran. Pour éteindre l'écran tactile, appuyez sur l'icône à l'écran.*

ENTRETIEN DE L'ÉCRAN TACTILE

N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif pour nettoyer l'écran tactile. Pour connaître les produits de nettoyage approuvés pour l'écran tactile, contactez votre concessionnaire/réparateur agréé.

CONFIGURATION DE L'ÉCRAN TACTILE

Sélectionnez **Config.** dans le **menu d'accueil**.

L'écran **Config.** est divisé en plusieurs catégories :

- **Screen** (Écran).
- **System** (Système).
- **Voice** (Voix).
- **Audio**. Voir page **118, RÉGLAGES AUDIO**.
- **Trip computer** (Ordinateur de bord).
- **Security/Vehicle** (Sécurité/Véhicule).

RÉGLAGES DE L'ÉCRAN

Volume pop-up (Fenêtre réglage de volume) : permet d'afficher/masquer la fenêtre de réglage du volume.

Screensaver (Économiseur d'écran) : permet de modifier l'économiseur d'écran.

Screen animations (Animations à l'écran) : permet d'activer/désactiver les transitions animées entre les écrans.

Remarque : *lorsque les animations d'écran sont activées, le temps de réponse du système est plus lent que la normale.*

Time out home (Temp. retour menu accueil) : des écrans de sélection de sous-menu peuvent être paramétrés pour retourner au **menu d'accueil** après un laps de temps prédéterminé.

Theme (Thème) : modifie l'aspect des boutons d'écran de l'écran tactile.

PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Button feedback (Son des touches) : appuyez sur cette touche pour activer/désactiver le signal de confirmation des touches.

Clock adjust (Ajust. horloge) : sélection du format **12** ou **24** heures. Réglez sur l'heure actuelle. Sélectionnez **Date** pour modifier la date ou son format. Sélectionnez **Set** (Régler) pour mémoriser les nouveaux réglages.

Remarque : *il est également possible de régler l'horloge à partir de l'affichage de l'heure sur l'écran tactile.*

Home menu shortcuts (Racc. accueil) : sélectionnez dans la liste affichée un maximum de deux éléments à afficher en tant que raccourcis sur le menu d'**accueil**. Sélectionnez **Clear** (Effac.) pour désélectionner les éléments en surbrillance.