

FENSTER-SICHERHEITSSCHLIESS-FUNKTION



Vor dem Schließen eines Fensters darauf achten, dass keine Gefahr besteht, dass Körperteile von Fahrzeuginsassen eingeklemmt werden. Auch bei Vorhandensein eines Sicherheitsschließsystems kann es zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen kommen.



Bei abgeklemmter oder entladener Batterie ist die Sicherheitsschließfunktion außer Betrieb. Wird die Batterie wieder angeschlossen oder aufgeladen, muss die Sicherheitsschließfunktion zurückgestellt werden.

Die Fensterbewegung wird durch die Sicherheitsschließfunktion abgebrochen, wenn ein Hindernis oder ein Widerstand erkannt wird. Das Fenster und die Fensteröffnung überprüfen und alle Hindernisse entfernen.

Die Funktion wird mit folgenden Schritten deaktiviert:

1. Versuchen, das Fenster zu schließen. Die Sicherheitsschließfunktion verhindert das Schließen und senkt das Fenster ab.
2. Innerhalb von zehn Sekunden erneut versuchen, das Fenster anzuheben. Die Sicherheitsschließfunktion verhindert das Schließen und senkt das Fenster ab.
3. Ein drittes Mal versuchen, das Fenster zu schließen. Dieses Mal den Schalter in der Schließposition festhalten. Das Fenster wird angehoben, solange der Schalter festgehalten wird. Den Schalter festhalten, bis das Fenster geschlossen ist.

Hinweis: Kann die Blockierung auf diese Weise nicht entfernt werden oder funktionieren die Fenster nicht korrekt, muss die Fensterheberfunktion u. U. zurückgesetzt werden. Siehe **150, ZURÜCKSETZEN DER FENSTER.**