

WARNLEUCHTEN UND ANZEIGEN

ROTE Warnleuchten weisen auf vorrangige Warnmeldungen hin. Einer vorrangigen Warnmeldung muss sofort nachgegangen werden; so bald wie möglich einen qualifizierten Techniker hinzuziehen.

GELBE Warnleuchten zeigen sekundäre Warnmeldungen an. Einige zeigen an, dass ein Fahrzeugsystem in Betrieb ist, andere, dass der Fahrer Maßnahmen ergreifen und anschließend möglichst bald einen qualifizierten Techniker hinzuziehen muss.

Andere Warnleuchten auf der Instrumententafel zeigen den Systemstatus an, wie etwa blau für das Fernlicht und grün für die Blinkleuchten, wenn diese in Betrieb sind.

LEUCHTENKONTROLLE

Nach Einschalten der Zündung werden drei Sekunden lang die Glühlampen der Warnleuchten überprüft (außer bei der Airbag-Warnleuchte, die sechs Sekunden lang leuchtet). Erlischt eine Warnleuchte danach nicht, die Ursache vor Beginn der Fahrt untersuchen.

Bei einigen Warnleuchten werden gleichzeitig Meldungen auf dem Informationsdisplay angezeigt.

Hinweis: Nicht alle Warnleuchten werden überprüft (z. B. Fernlichtscheinwerfer und Blinkleuchten).

BREMSE (ROT)



Nicht fahren, wenn die Meldung BREMSFLÜSSIGKEIT NIEDRIG angezeigt wird. Den Bremsflüssigkeits-Füllstand kontrollieren und bei Bedarf Bremsflüssigkeit nachfüllen. Bei Bedarf, vor der Weiterfahrt einen qualifizierten Techniker hinzuziehen.



Leuchtet auf, wenn die Zündung eingeschaltet und die Feststellbremse angezogen und/oder der Bremsflüssigkeitsstand niedrig ist. Die Warnleuchte leuchtet auch auf, wenn im EBD-System (elektronische Bremskraftverteilung) eine Störung vorliegt.

Leuchtet die Warnleuchte auf und werden keine Meldungen angezeigt, bedeutet dies, dass die Feststellbremse angezogen ist.

Leuchtet die Warnleuchte auf und wird die Meldung **PARKBREMSE ANGEZOGEN** angezeigt, bedeutet dies, dass die Feststellbremse angezogen ist, das Fahrzeug sich jedoch bewegt. Die Feststellbremse lösen oder das Fahrzeug anhalten, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.

Leuchtet die Warnleuchte auf und wird die Meldung **BREMSFLUESSIGKEIT NIEDRIG** angezeigt, kann ein Verlust der Bremskraft in einem oder beiden Bremskreisen bevorstehen. Das Fahrzeug vorsichtig anhalten, den Bremsflüssigkeitsstand überprüfen und ggf. Flüssigkeit der empfohlenen Sorte nachfüllen. Wird die Warnmeldung weiterhin angezeigt, das Fahrzeug erst wieder fahren, nachdem die Bremsenstörung behoben wurde. Qualifizierte Hilfe hinzuziehen, bevor die Fahrt fortgesetzt wird.

Leuchtet die Warnleuchte auf und wird die Meldung **EBD FEHLER** auf dem Informationsdisplay angezeigt, ist dies ein Hinweis auf ein fehlerhaftes EBD-System. Das Bremssystem funktioniert nach wie vor, jedoch ohne EBD-Unterstützung.

Den Fehler von einem Händler oder autorisierten Servicebetrieb beseitigen lassen.