## WICHTIGE INFORMATIONEN



Den Fuß nicht auf dem Bremspedal lassen, solange das Fahrzeug in Bewegung ist.



Das Fahrzeug nie bei abgestelltem Motor rollen lassen. Der Motor muss laufen, damit die vollständige Bremsleistung zur Verfügung steht. Die Bremsen funktionieren auch noch bei abgestelltem Motor, erfordern jedoch eine sehr viel höhere Betätigungskraft.



Wenn die rote Bremswarnleuchte aufleuchtet, das Fahrzeug so bald wie möglich ohne Sicherheitsrisiko anhalten und einen qualifizierten Techniker hinzuziehen.



Niemals nicht zugelassene Bodenbeläge oder andere hinderliche Gegenstände unter das Bremspedal legen. Dadurch werden der Pedalweg und die Bremswirkung eingeschränkt.

Beim Fahren in starkem Regen oder durch Wasser kann die Bremsleistung beeinträchtigt sein. Unter diesen Umständen wird empfohlen, die Bremse wiederholt leicht zu betätigen, um sie zu trocknen.

## **BREMSWARNLEUCHTEN**



Wird die Parkbremse gelöst und diese rote Warnleuchte leuchtet während der Fahrt auf und/oder wird

auf dem Informationsdisplay die Meldung "Bremsflüssigkeit niedrig" angezeigt, bei nächster Gelegenheit den Bremsflüssigkeits-Füllstand überprüfen und nach Bedarf Bremsflüssigkeit nachfüllen.



Leuchtet während der Fahrt diese gelbe Warnleuchte auf und/oder wird auf dem Informationsdisplay

die Meldung ABS-FEHLER angezeigt, vorsichtig weiterfahren, nach Möglichkeit starkes Bremsen vermeiden und sobald wie möglich einen qualifizierten Techniker hinzuziehen

**Hinweis:** Diese Warnleuchte leuchtet auch, wenn eine Funktionsstörung der Parkbremse vorliegt. Siehe **87**, **ELEKTRONISCHE FESTSTELLBREMSE** (**EPB**).

## ELEKTRONISCHE Bremskraftverteilung (EBD)

Die EBD gleicht die Verteilung der Bremskräfte zwischen den Rädern an der Vorder- und der Hinterachse so aus, dass unter allen Zuladungsbedingungen die maximale Bremsleistung zur Verfügung steht.

Beispielsweise leitet sie bei geringer Zuladung zur Aufrechterhaltung der Stabilität weniger Bremskraft zu den Hinterrädern. Umgekehrt gibt das System bei schwer beladenem Fahrzeug die volle Bremsleistung an die Hinterräder.

Ein Fehler im EBD-System wird durch die rote Bremswarnleuchte und die Meldung **EBD GESTÖRT** angezeigt. Das Bremssystem funktioniert nach wie vor, jedoch ohne EBD-Unterstützung. Den Fehler von einem qualifizierten Techniker beheben lassen.