

Bedienelemente – Übersicht

FAHRERBEDIENELEMENTE

1. Vordere Leseleuchten (37).
2. Vordere Innenraumleuchten (37).
3. Garagentoröffner (46).
4. Cabrioverdeck-Schalter (67).
5. Einparkhilfe (89).
6. Bordcomputer (55).
7. Blinker-/Scheinwerfer-Steuerung (35).
8. Herunterschalten (79).
9. Instrumentengruppe
10. Hochschalten (79).
11. Scheibenwischer/
Scheibenwaschanlage (39).
12. Touchscreen (57).
13. Warnblinkanlage ein-/aus.
14. Handschuhfach-Entriegelung.
15. Startmenü (57).
16. Beifahrerairbag aus (32)
17. Keyless Start-Knopf (76).
18. Wählknopf (80).
19. Stabilitätskontrolle (DSC) (83).
20. Geschwindigkeitsbegrenzer (ASL) (100).
21. Feststellbremse (87).
22. Dynamikmodus (82).
23. Wintermodus (82).
24. Klima-Bedienelemente (61).
25. Audiosystem-Bedienelemente (101).
26. Ein-/Aus-Taste für den Touchscreen (57)
27. Bedienelemente für
Geschwindigkeitsregelung
oder ACC (92/ 94).
28. Hupe/Airbag (31).
29. Lenksäuleneinstellung (19)
30. Audiosystem-Bedienelemente (101).
31. Motorhauben-Entriegelung (155).
32. Instrumentenbeleuchtung – zum Einstellen
drehen.
33. Nebelscheinwerfer ein/aus.
34. Nebelschlussleuchten ein/aus.
35. Kofferraum-Entriegelung (65).
36. Vorausalarmschalter (99).
37. Tankklappenentriegelung (144).
38. Fensterheber-Bedienelemente (42).
39. Spiegel-Bedienelemente (44).
40. Sitzpositionsschalter (14).
41. Fahrpositionsspeicher (15).

