

Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage

REGENSENSOR



Sicherstellen, dass die Scheibenwischer vor dem Einfahren in eine Autowaschanlage ausgeschaltet werden. Ist die Scheibenwischerautomatik in der Autowaschanlage eingeschaltet, kann der Wischermechanismus beschädigt werden.



Bei Frost sicherstellen, dass **AUTO** nicht vor Betätigen des Zündsystems eingestellt wird, da die Wischerblätter beschädigt werden können, wenn die Windschutzscheibe vereist ist.

Der Regensensor erkennt, ob und wie viel Regen, Schmutz oder Schnee auf der Windschutzscheibe vorhanden ist, und aktiviert die Scheibenwischer entsprechend. Einzelne Tropfen werden gleich nach dem Starten u. U. nicht festgestellt; in diesem Fall die Scheibe mit einem einzelnen Wischvorgang reinigen.

Zur Aktivierung der Scheibenwischerautomatik den Scheibenwischerhebel in die Stellung für Scheibenwischerautomatik bringen und die Empfindlichkeit des Regensensors nach Bedarf einstellen. Ist die Scheibenwischerautomatik aktiviert und wird die Empfindlichkeit erhöht, wird ein einzelner Wischvorgang ausgeführt.

Hinweis: Der Regensensor befindet sich in der Vorderseite des Innenrückspiegels. Darauf achten, dass die Windschutzscheibe vor dem Spiegel stets sauber ist, da Verschmutzungen die Funktion des Sensors beeinträchtigen können.

SCHEIBENWASCHANLAGE



Da einige Scheibenreinigungsmittel brennbar sind, dürfen sie nicht mit Zündquellen in Kontakt kommen.



Es dürfen nur für Kraftfahrzeuge zugelassene Scheibenreinigungsmittel verwendet werden. Dabei sind stets die Anweisungen des Herstellers zu beachten.

Um die Wisch-Waschfunktion auszuführen, den Knopf am Ende des Scheibenwischerhebels drücken und loslassen. Die Scheibenwischer führen fünf Wischvorgänge mit normaler Geschwindigkeit durch, gefolgt von einmaligem Nachwischen (sofern konfiguriert). Die Waschanlage wird während der ersten beiden Wischvorgänge aktiviert.

Wird die Waschanlage bei normaler oder schneller Wischgeschwindigkeit betätigt, werden die Waschdüsen für zwei Wischvorgänge aktiviert, wobei der Scheibenwischerbetrieb nicht beeinträchtigt wird.

Hinweis: Wird die Taste gedrückt gehalten, arbeiten Wischer und Waschanlage bei normaler Geschwindigkeit, bis die Taste wieder losgelassen wird (oder maximal 10 Sekunden lang).

Nach Loslassen der Taste führen die Scheibenwischer drei weitere Wischvorgänge aus, gefolgt von einem einmaligen Nachwischen (sofern konfiguriert).

ZEITGESTEUERTE SPRÜHFUNKTION

Ist die zeitgesteuerte Sprühfunktion konfiguriert, werden die Waschdüsen nur beim Aufwärtswischen aktiviert.



Diese Funktion kann von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.