

Touchscreen

PFLEGE DES TOUCHSCREENS

- ⚠️ Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten auf den Touchscreen gespritzt oder verschüttet werden.
- ⚠️ Auf dem Touchscreen keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Für zugelassene Reinigungsprodukte an den Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.

AUSSCHALTEN DES TOUCHSCREEN

1. Die Ein/Aus-Taste des Bildschirms einmal drücken, um den Bildschirmschoner zu aktivieren (siehe **57, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**). Wenn der Bildschirmschoner noch nicht eingestellt wurde, wird der Touchscreen durch einmaliges Drücken ausgeschaltet.
2. Die Ein/Aus-Taste des Bildschirms zweimal drücken, um den Touchscreen auszuschalten.
3. Die Ein/Aus-Taste des Bildschirms drücken, um den Touchscreen einzuschalten.

VERWENDUNG DES TOUCHSCREENS

- ⚠️ Bei längerem Gebrauch des Touchscreens immer den Motor laufen lassen.

In der Mittelkonsole unterhalb des Touchscreens befinden sich **Tasten**, die zur Betätigung fest zu drücken sind. Auf dem Touchscreen werden **Schaltflächen**, angezeigt, die zur Ausführung einer Funktion nur anzutippen sind. Dabei nicht zu viel Druck ausüben.

BILDSCHIRMSYMBOLS DES TOUCHSCREENS

Auf dem Touchscreen werden die folgenden Symbole angezeigt (nicht unbedingt gleichzeitig):



Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.



Warnsymbol als Hinweis auf eine eingblendete Warnmeldung.

Das Einblendfenster berühren, um abzubrechen. Die Warnmeldung wird auf dem Informationsdisplay angezeigt.



Telefon: Rufannahme-/Sendetaste.



Telefon: Gespräch beenden.



Seite nach oben oder Einstellung auf gewünschten Wert erhöhen.



Seite nach unten oder Einstellung auf gewünschten Wert verringern.



Direkter Zugriff auf den Bildschirm für die Servicemoduseinstellungen



Telefon-Signalstärkeanzeige



Ladezustandsanzeige des Telefonakkus



Kein Telefon angeschlossen