

KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN

Declaration of Conformity appropriate to the Directive 1999/5/EC (R&TTE) Annex IV	
Vision Deutschland GmbH Manufacturer,	Cetecom ICT Services GmbH, Untertürkheimer Strasse 6-10, D-66117 Saarbrücken Notified Body consulted: ID-Number of Notified Body: 0682
declare under our responsibility that the product: Immobiliser System Transceiver	
Type:	☐ Telecommunications Terminal Equipment ☒ Radio Equipment
Intended Purpose	PATS XCVR Start Control Unit Equipment Class 1
complies with the appropriate essential requirements of the Article 3 of the R&TTE and the other relevant provisions, when used for its intended purpose.	
Health and Safety requirements contained in Article 3 (1) a) EN 60 950: 2001 Information technology equipment – Safety -- EN 50 371: 2002 Generic standard to demonstrate the compliance of low power electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz – 300 GHz) – General public.	
Protection requirements with respect to electromagnetic compatibility Article 3 (1) b) EN 301 489-03 V1.4.1: 08/2002 Electromagnetic Compatibility and radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz.	
Means of the efficient use of the radio frequency spectrum ☒ Air interface specification of the radio path contained in Article 3(2) EN 300 330-1 V1.3.2: 12/2002 and EN 300 330-2 V1.1.1: 06/2001, Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Part 1: Technical characteristics and test methods and Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive.	
Address: Vision Deutschland GmbH Visionstrasse 4 - 10 50170 Kerpen Germany URL: http://www.vision.com/germany Roland Greff Vice President Vision Deutschland GmbH	

CE 0682

Declaration of Conformity appropriate to the Directive 1999/5/EC (R&TTE) Annex IV	
Vision Deutschland GmbH Manufacturer,	Phoenix Test-Lab, Königswinkel 10, D-52825 Blomberg Notified Body consulted: ID-Number of Notified Body: 0700
declare under our responsibility that the product: RKE Transmitter	
Type:	TXREL ☒ Radio Equipment
Intended Purpose	Remote Keyless Entry System Transmitter Equipment Class 1
complies with the appropriate essential requirements of the Article 3 of the R&TTE and the other relevant provisions, when used for its intended purpose.	
Health and Safety requirements contained in Article 3 (1) a) EN 60 950: 2001 Information technology equipment – Safety – Part 1: General Requirements. EN 50 371: 2002 Generic standard to demonstrate the compliance of low power electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz – 300 GHz) – General public.	
Protection requirements with respect to electromagnetic compatibility Article 3 (1) b) EN 301 489-01 V1.4.1: 08/2002 Electromagnetic Compatibility and radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements. EN 301 489-03 V1.4.1: 08/2002 Electromagnetic Compatibility and radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz.	
Means of the efficient use of the radio frequency spectrum ☒ Air interface specification of the radio path contained in Article 3(2) EN 300 220-3 V1.1.1: 09/2000, Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1000 MHz frequency range with a maximum output power of 100 mW; Part 3: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive.	
Address: Vision Deutschland GmbH Visionstrasse 4 - 10 50170 Kerpen Germany URL: http://www.vision.com/germany Roland Greff Vice President Vision Deutschland GmbH	

CE 0700

SIEMENS VDO
A u t o m o t i v e

SiemensVDO Automotive AG, P.O. Box 10 09 43, D-93009 Regensburg

Name
Department
Tel.
Fax
E-Mail
Internet
Data Ref.
Date

Dagmar Kolar
SV C TS R&G EMC-Laboratory
+49(0)941/790-6099
dagmar.kolar@siemens.com
www.siemensvdo.de
D-93009 Regensburg
0936/2005

Declaration of Conformity in accordance with Directive 1995/5/EC (R&TTE Directive)

Manufacturer: Siemens VDO Automotive AG
Body & Chassis Electronics

Address: Dep. SV C BC P2 RF TG
Siemensstrasse 12
D-93049 Regensburg
Germany

Product type designation: 5WK4 9036

Intended use:

Radio frequency receiver used in vehicle locking/unlocking systems
The product mentioned above complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1995/5/EC, when used for its intended purpose:

Health and safety pursuant to §3.1 a: Applied standard(s):
EN 60950:2000

Electromagnetic compatibility pursuant to § 3.1.b: Applied standard(s):
EN 301 489-1,-3; V1.4.1 (2002-08)

Efficient use of spectrum pursuant to § 3.2: Applied standard(s):
EN 300 220-1; V1.3.1 (2000-09)

The following marking applies to the above mentioned product:



Siemens VDO Automotive AG
Regensburg, 2005-08-03

J. V. Tarabba
Jean-François Tarabba
Executive Vice President
Body and Chassis Electronics Operations

Postal Address: SiemensVDO Automotive AG
P.O. Box 10 09 43
D-93009 Regensburg
Helmuth Malsch
Klaus Müller

Office Address: SiemensVDO Automotive AG
P.O. Box 10 09 43
D-93009 Regensburg
Tel. +49(0)941/790-0

SiemensVDO Automotive AG, Chairman of the Supervisory Board: Edward G. Kuchak - Managing Board: Frank Werners, Chairman - Members: Klaus Eger, Günter Heppmann, Johann Lohrer - Registered Office: München - Commercial Registry: München, HRB 132837

SIEMENS VDO
A u t o m o t i v e

SiemensVDO Automotive AG, P.O. Box 10 09 43, D-93009 Regensburg

Name
Department
Tel.
Fax
E-Mail
Internet
Data Ref.
Date

Regina Queywer
SV C BC P2 RF TG
+49(0)941/790-3554
regina.queywer@siemens.com
www.siemensvdo.de
D-93009 Regensburg
4032/2004

Declaration of Conformity in accordance with Directive 1995/5/EC (R&TTE Directive)

Manufacturer: Siemens VDO Automotive AG
Body & Chassis Electronics

Address: Dep. SV C BC P2 RF TG
Siemensstrasse 12
D-93053 Regensburg
Germany

Product type designation: S120123

Intended use:

Radio frequency transmitter used Tire Pressure Monitoring system
The product mentioned above complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1995/5/EC, when used for its intended purpose:

Health and safety pursuant to §3.1 a: Applied standard(s):
EN 60950: 2000

Electromagnetic compatibility pursuant to § 3.1.b: Applied standard(s):
EN 301 489 -1,-3; V1.4.1 (2002-08)

Efficient use of spectrum pursuant to § 3.2: Applied standard(s):
EN 300 220 -1; V1.3.1 (2000-09)

The following marking applies to the above mentioned product:



Siemens VDO Automotive AG
Regensburg, 2004-03-04

J. V. Tarabba
Jean-François Tarabba
Executive Vice President
Body and Chassis Electronics Operations

Postal Address: SiemensVDO Automotive AG
P.O. Box 10 09 43
D-93009 Regensburg
Helmuth Malsch
Klaus Müller

Office Address: SiemensVDO Automotive AG
P.O. Box 10 09 43
D-93009 Regensburg
Tel. +49(0)941/790-0

SiemensVDO Automotive AG, Chairman of the Supervisory Board: Edward G. Kuchak - Managing Board: Frank Werners, Chairman - Members: Klaus Eger, Günter Heppmann, Johann Lohrer - Registered Office: München - Commercial Registry: München, HRB 132837

Siemens VDO Automotive AG - Postfach 10 09 43 - 80009 Regensburg

Name
Department
Phone
Fax
E-Mail
Internet
Your Letter
Our Ref.
Date.

Declaration of Conformity

We, the undersigned, declare that

The Control Unit (ECU) 5WK45692 uses the same schematic, layout and pcb as Control Unit 5WK45686.

They only differ in:

At Control Unit 5WK45692 there was made a software change to adapt several car lines.

These modifications do not influence the RF characteristics of the Body Controller.

Yours truly,

Siemens VDO Automotive AG

Regensburg, 23.08.2005

Jean-Francois Tarabla
Executive Vice President
Body and Chassis Electronics Operations

Siemens VDO Automotive AG Body & Chassis Electronics

Postal Address:
Siemens VDO Automotive AG
Postfach 10 09 43
93009 Regensburg

Office Address:
Stemmenstraße 12
93056 Regensburg
Tel.: +49(0)941/790-02

James VDO Automotive AG - Chairman of the Supervisory Board, Professor Dr. Edward G. Mutsch - Managing Board, Wolfgang Dehm, Chairman - Members Dr. Hans Eger, Jöcher Haspeln, Reinhard Pfister - Registered Office: München - Commercial Registry: München, HRB 18237

Name
Department
Tel.
Fax
Email:
Your Letter
Our Ref.
Date

EC Declaration of Conformity according to Annex II of Directive 1999/5/EC

Manufacturer: Siemens Automotive AG
Access Control & Security Systems

Address: Wernerwerkstrasse 2
D-93049 Regensburg
Germany

Product type designation: 5WK4 8812

Intended use: radio receiver for vehicle locking/unlocking systems

The product mentioned above complies with the following European Directive:

1999/5/EC: Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity, dated 9th March 1999

We, the undersigned, hereby declare that our above-mentioned product complies with all essential radio test suites according to Annex II of Directive 1999/5/EC. Proof is shown by:

- test report no. 00001036, issued by the accredited test laboratory M. Duddle Hochschulez-Technik, according to EN 300 220-1
- test report no. 00001038, issued by the accredited test laboratory M. Duddle Hochschulez-Technik, according to EN 301 489-1, -3

Siemens Automotive AG

Regensburg, 01.12.2000

.....

Helmut Maischi
Vice President and General Manager
Access Control & Security Systems

Ulrich Schrey
Director Development
Access Control & Security Systems

.....

Siemens Automotive AG

Postal Address: Siemens Automotive AG
AT BE AS SI 3
P.O. Box 10 09 55
93009 Regensburg
Federal Republic of Germany

Office Address: Wernerwerkstr. 9
93049 Regensburg
Phone
+49(0)941/202-0

Spartan's Assistant Vice President, Edward G. Kuchala • **Managing Partner, Pappas Winery, Chairman, President and Chief Executive Officer**, Robert J. Pappas • **Chairman of the Supervisory Board**, Edward G. Kuchala • **Commercial Director, Munich**, 1983-1986

A

- Abbrechen von ASL (Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer) 100
 - Abmessungen 166
 - Abrufen der Sitzspeicherposition. 16
 - ABS (Antiblockiersystem)
 - Warnleuchte 50
 - Abschleppösen 196
 - Abstellen des Motors. 76
 - ACC
 - (Adaptive Geschwindigkeitsregelung)
 - Hinweise zum Fahren. 97
 - ACC (Adaptive Geschwindigkeitsregelung) 94
 - Abschaltung bei niedriger Geschwindigkeit. 96
 - ASL (Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer) 100
 - Aussetzen 100
 - Einstellen 100
 - Automatische Abschaltung 96
 - Fehler. 98
 - Fehlfunktion. 98
 - Folgemodus. 95
 - Funktion. 94
 - Übersteuern. 96
 - Warnleuchte 51
 - Wiederaufnahme der voreingestellten Geschwindigkeit. 97
 - Wiederaufnahme des Folgemodus. 97
 - Zeitabstandsänderung 96
- Adaptive Fahrdynamik 83
 - AFS (Aktives Kurvenlicht) 36
 - Airbags
 - Aktive Kopfstützen 30
 - Auslösung 31
 - Deaktivierungskontrollleuchte 32
 - Einbaulage 30
 - Modulabdeckungen 154
 - SRS (Ergänzendes Rückhaltesystem) 147
 - Warnleuchten 33, 51
 - Wartungsinformationen. 33
 - Aktive Differentialsteuerung. 84
 - Aktive Kopfstützen 30
 - Aktives Kurvenlicht (AFS)
 - Warnleuchte 52
 - Aktivieren des Sperrmodus. 60
 - Alarm
 - Automatische Wiederverriegelung und Aktivierung 13
 - Batteriegestützter Signaltonger. 12
 - Deaktivierung 12
 - Neigungssensor 13
 - Passive Aktivierung der Alarmanlage 13
 - Perimeter 12
 - Sensorfehler 13
 - Alarmanlage 12, 147
 - Altöl 149
 - Änderungen für Personen mit Behinderungen 34
 - Anlassen
 - Vorbereitung. 197
 - Anlassen des Motors 76
 - Antriebssteuerung
 - Funktion 85
 - Anzeigen
 - Warnleuchte 52
 - ASL (Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer) 100
 - Aussetzen 100
 - Einstellen 100
 - Wiederaufnahme. 100
 - Zeitabstandsänderung. 96
 - Audio
 - MP3 116
 - Tragbare Geräte
 - Bedienelemente. 110
 - Audiosystem. 153
 - Bedienelemente. 101
 - CD-Bedienelemente. 113
 - DAB-Empfang 108
 - Einlegen von CDs 115
 - Einstellungen 102
 - Tragbare Geräte
 - Anschlüsse 109
 - Aufzeichnung von Daten. 198

Aufzeichnung von Ereignisdaten	198
Auslandsreisen (Scheinwerfer)	36
Ausschalten der Zündung während der Fahrt	78
Ausschalten des Alarms	12
Aussteigen aus dem Fahrzeug Komfortschließung	11
Türschlösser und Entriegelungshebel	10
Außenspiegel	44
Außentemperaturanzeige	63
Äußere Reinigung	150
Außerkräftsetzen der Geschwindigkeit bzw. des Folgemodus (Geschwindigkeitsregelung)	96
Autobahnauffahrt/-abfahrt	132
Automatikgetriebe	79
Automatische Abschaltung (ACC)	96
Automatische Abschaltung (Geschwindigkeitsregelung)	93
Automatische Verriegelung	7
Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer (ASL) Warnleuchte	51
Auto-Modus (Klimaregelung)	62
B	
Batterie	
Laden	172
Pflege	170
Starthilfe	171, 172
Abklemmen der Starthilfekabel	172
Anschließen der Starthilfekabel	171
Überwachungssystem	171
Warnsymbole	170
Wechseln Fernbedienung der Klimaanlage- Zeitsteuerung	172
Batteriegestützter Signaltonger	12
Batteriewechsel (zeitgesteuerte Klimaregelung)	172
Bedienelemente	
Lenkrad Einstellen der Reisegeschwindigkeit	92
Scheinwerfer	35
Beenden der Zielführung	131
Beginn der Routenführung	130
Begrenzungsleuchten Warnleuchte	52
Behindertengerechter Umbau	34
Beleuchtung Bedienelemente	35
Kondenswasserbildung	36
Beltminder	22
Benutzereinstellungen Navigation	128
Bergung Abschleppösen	196
Transport	196
Bildschirmmodi (Navigationssystem)	129
Blinker	35
Blinkleuchten	35
Warnleuchte	52
Bluetooth Telefon	
Anmelden	118
Kompatibilität	117
Sicherheit	117
Symbole	119
Übersicht	120
Bluetooth®	117
Bordcomputer	55
Anzeige wechseln	55
Reichweite	56

Bremsen			
ABS-Warnleuchte	50	DSC (Dynamische Stabilitätskontrolle)	
EBA (Notbremssystem)	87	Ausschalten	83
EBD (Elektronische		Einschalten	83
Bremskraftverteilung)	86	Umschalten zwischen DSC und	
Feststellbremse	87	TracDSC	83
Flüssigkeit		Warnleuchte	
Nachfüllen	161	aktiv	51
Prüfen	159	aus	51
Spezifikation	161	Warnleuchten	83
Warnleuchte	49, 86	Dynamikmodus	82
BSM (Totwinkelüberwachung)			
Störung des Erkennungsstrahls	98		
C		E	
Cabrioverdeck		EBA (Notbremssystem)	87
Kofferraumabtrennung	68	EBD (Elektronische	
Manuelles Schließen	72	Bremskraftverteilung)	86
Manuelles Zurücksetzen	70	Ein-/Ausstiegsmodus	19
Öffnen	67	Einbaulage der Warnschilder	199
Reinigung	150	Einfahrzeit	147
Schließen	68	Eingabe einer Postleitzahl	
Vorbereitung für den Winter	154	Navigationssystem	133
CD-Player		Eingeben eines Ziels (Navigation)	130
Bedienelemente	113	Einlegen der Karten-DVD	125
CDs einlegen	115	Einparkhilfe	89
D		Rückfahrkamera	90
DAB-Radio		Sensorreinigung	90
Bedienelemente	106	Systemstörung	90
Empfang	108	Einschalten der Zündung	76
Ensembles	108	Einschalten des Motors	76
Deaktivieren des Sperrmodus	60	Einsteigen in das Fahrzeug	
Defekte Alarmsensoren	13	Ein-/Ausstiegsmodus	19
Differenzialsteuerung	84	Keyless Entry	6
Doppelverriegelung	10	Einstellen der Reisegeschwindigkeit	92
Druck		Einstellungen	
Überprüfen nach einer Reparatur	184	Fahrzeug	59
Winterreifen	178	Navigationssprache	128
Drücke		Telefon	121
Reifen	175	Elektrisch einstellbare Sitze	
Überprüfen der Reifendrücke	176	vorn	14
		Elektronische Bremskraftverteilung	
		(EBD)	86
		Elektronische Daten	198
		Elektronische Feststellbremse (EPB)	87

Index

Elektronische Wegfahrsperre	147
Empfang (DAB)	108
Ensembles (DAB-Radio)	108
Entriegeln	4, 10
Alarmsensorfehler	13
Ein-/Ausstiegsmodus	19
Keyless Entry	6
Komfortöffnung	7
Passive Aktivierung	13
EPB (Elektronische Feststellbremse)	87
Ergänzendes Rückhaltesystem (SRS)	
Sicherheitsgurte (Gurtwarnung)	22
Warnleuchte Sicherheitsgurte	
(Gurtwarnung)	50
Ersatzreifen	177
Erschwerte Fahrbedingungen	148
Ethanol	143

F

Fahren

ACC (Adaptive

 Geschwindigkeitsregelung)

 94, 97

 Übersteuern

 96

Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC)

 Automatische Abschaltung

 96

ASL (Automatischer

 Geschwindigkeitsbegrenzer)

 100

 Einstellen

 100

Automatische Spiegelparkhilfe

 45

Bedienelemente

 222

DSC-Warnleuchte

 aktiv

 51

 aus

 51

Dynamikmodus

 82

EBA (Notbremsssystem)

 87

EBD (Elektronische Bremskraftverteilung) ..

 86

Einfahrzeit

 147

Erschwerte Bedingungen

 148

Geschwindigkeitsregelung

 Automatische Abschaltung

 93

 Eingestellte Geschwindigkeit

 92

 Geschwindigkeitsveränderung

 92

 Richtige Sitzhaltung

 16

 Scheibenwischer

 Regensensor

 40

 Tägliche Kontrollen

 148

 Vor dem Anlassen

 197

 Vorausalarm

 99

Fahrerbedienelemente

 222

Fahrerinformationsmodul

 Bordcomputer

 55

 Informationsmeldungen

 54

 Warnleuchten

 49

 Warnmeldungen

 54

Fahrgastraum-Sicherungskasten

 192

Fahrgestellnummer

 199

Fahrpositionsspeicher

 15

Fahrten Innerorts

 146

Fahrverhalten

 83

 Adaptive Dynamics

 83

 DSC-Warnleuchte

 aktiv

 51

 aus

 51

 Dynamikmodus

 82

 EBD (Elektronische

 Bremskraftverteilung)

 86

Fahrzeug identifizieren

 Getriebeummer

 199

Fahrzeugalarm

 147

Fahrzeugbatteriepflege

 170

Fahrzeugbergung

 Abschleppösen

 196

 Montieren der vorderen

 Abschleppöse

 196

 Transportieren des Fahrzeugs

 196

Fahrzeugdatenaufzeichnung

 198

Fahrzeugeinstellungen

 59

 Sperrmodus

 60

Fahrzeugidentifizierung

 Getriebeummer

 199

Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN) ..

 199

Fahrzeugposition/Richtung

 Navigationssystem

 131

Fahrzeugreinigung		Folgemodus	
Außen	150	Aktivieren	95
Einparkhilfe-Sensoren	90	Aussetzen	100
Heckscheibe	151	Überbrückung	96
Innenraum	152, 153	Wiederaufnahme	97
Leichtmetallfelgen	150	Zeitabstandsänderung	96
Teppiche und Matten	153	Füllmengen	167
Fenster	42	Fußgängerschutzsystem	197
Sicherheitsschließfunktion	43	Nach der Auslösung	197
Tippfunktion	42		
Zurücksetzen	150	G	
Fernbedienung		Garagentoröffner	46
Batterie wechseln	8	Einfahrtstor	48
Pflege	8	Löschen aller Programmierungen	47
Systemsender	168	Programmieren	46
Fernlicht		Einzelne Taste	48
Warnleuchte	52	Geräte mit Rollcodes	47
Festlegen zu vermeidender Punkte		Garagentor-Transceiver	
Navigationssystem	132	Einfahrtstor	48
Feststellbremse	87	Garagentoröffner	46
Feuerlöscher	150	Programmieren	46
Flachstellen	178	Programmieren einer einzelnen Taste	48
Fliegender Neustart	78	Programmieren von Geräten mit	
Flüssigkeiten		Rollcodes	47
Bremsen		Geschwindigkeitsabhängige	
Nachfüllen	161	Scheibenwischer	39
Prüfen	159	Geschwindigkeitsbegrenzer	
Spezifikation	161	Einstellen	100
Füllmenge des Kraftstoffbehälters	145		
Füllmengen	167		
Kühlmittel			
Nachfüllen	159		
Spezifikation	159		
Motoröl			
Prüfen	156		
Spezifikation	157		
Scheibenwaschanlage			
Nachfüllen	162		
Spezifikation	162		
Servolenkung			
Prüfen	161		
Spezifikation	162		
Spezifikationen	164		

Geschwindigkeitsregelung	
ACC (Adaptive	
Geschwindigkeitsregelung)	94
Abschaltung bei niedriger	
Geschwindigkeit	96
Fehlfunktion	98
Funktion	94
Übersteuern	96
Wiederaufnahme der voreingestellten	
Geschwindigkeit	97
Wiederaufnahme des Folgemodus	97
Ändern der Geschwindigkeit	92
Automatische Abschaltung	93
Bedienung	92
Einstellen der	
Fahrzeuggeschwindigkeit	92
Folgemodus	95
Wiederaufnahme	93
Gespeicherte Orte	
Festlegen zu vermeidender Punkte	132
Heimadresse	132
Navigationssystem	132
Speichern von Speicherpunkten	132
Gesprächslautstärke	122
Getriebe	
Automatik	79
Funktion	85
Identifizierungsnummer	199
Notlaufbetrieb	81
Störung Wählknopf	80
Vorübergehender manueller	
Gangwechsel	80
Wählknopf	80
Wählknopf fährt nicht aus	80
Wintermodus	82
Getriebe (Automatik)	79
Gewichte	165
Glas reinigen	151
Gurtwarnung	
Warnleuchte	22, 50

H

Hauptmenü	
Navigation	126
Struktur	127
Heizung und Belüftung	
Umluft	63
Heizung und Lüftung	
Auto	62
Hintere Abschleppöse	196
Hintere Einparkhilfe	
Funktion	89
Rückfahrkamera	90
Systemstörung	90
HomeLink	46
Programmieren einer einzelnen Taste	48
Programmieren von Geräten	
mit Rollcodes	47

I

Informationsdisplay	
Bordcomputer	55
Anzeige wechseln	55
Reichweite	56
Informationsmeldungen	54
Infotainment	
CD-Bedienelemente	113
DAB-Radio-Bedienelemente	106
Navigation	
Koordinaten	133
SoZ (Sonderziele)	131, 134
Werkseinstellungen	132
Radio	
Bedienelemente	104
RDS (Radiodatensystem)	105
Telefon	
Anmelden	118
Letzte 10	122
Telefonbuch	122
Touchscreen	153
Betrieb	58
Pflege des Touchscreens	58
Startmenü	57

Symbole	58	Kindersitze	23
Systemeinstellungen	59	Checkliste	24
Tragbare Geräte		Halterungsgurte	27
Anschließen eines Geräts	109	ISOFIX-Sitz einbauen	26
Anschließen mehrerer Geräte	112	ISOFIX-Verankerungen	26
Anschlüsse	109	Positionierung	25
Bedienelemente	110	Klimaanlage	
Innenraum reinigen		Automatisch	62
Teppiche und Matten	153	Luftqualitätssensor	63
Innenraumreinigung	152, 153	Klimaregelung	
Instrumentengruppe	153	Automatisch	62
Instrumententafel		Temperatur	63
Bordcomputer	55	Übersicht	63
Informationsmeldungen	54	Umluft	63
Lampentest	49	Klimatisierte Sitze	64
Warnleuchten	49	Kofferraum	
Begrenzungsleuchten	52	Öffnen	65
Warnmeldungen	54	Schließen	65
Intervall-Anzeige	56	Sicherungskasten	194
ISOFIX-Sitze		Kofferraumabtrennung	68
Einbau	26	Komfortöffnung	7
ISOFIX-Verankerungen	26	Komfortschließung	11
		Kondenswasserbildung (Scheinwerfer)	36
		Konformitätserklärungen	201
		Kopfstützen	18
J		Aktive	30
Jaguar Vertragspartner		Kraftstoff und Tanken	
Navigationssystem	134	Ethanol	143
JaguarDrive Control		Kraftstoffspezifikation	145
Funktion	85	Kraftstoffsystem	149
		Kraftstoffverbrauch	
K		Fahrten innerorts	146
Kalibrierung		Methanol	143
Navigationssystem	131	MTBE (Methyl-tertiär-Butylether)	144
Kameras		Niedriger Kraftstoffstand	144
Rückfahrkamera	90	Oktanzahl	143
Keyless Entry	6	Sicherheitsvorkehrungen	143
Kinderrückhaltesysteme	23	Tankinhalt	145
Checkliste	24	Tankklappe	144
Positionierung	25	Verbrauch	146
		Fahrten außerorts	146
		Fahrten innerorts	146

Kühlmittel	
Füllstandsprüfung	158
Nachfüllen	159
Spezifikation	159

L

Lack	
Reinigung	151
Reparatur	150
Laden der Fahrzeugbatterie	172
Lampentest	49
Lautstärke	
Telefon	122
Lederreinigung	152
Lenkrad	
Bedienelemente	
Einstellen der	
Reisegeschwindigkeit	92
Beheizt	19
Einstellen	19
Lenkschloss	7
Lenkradheizung	19
Lenkradschloss	7
Lenkschloss	7
Leuchten	
Auslandsreisen	36
Bedienelemente	35
Kondenswasserbildung	36
Scheibenwischererkennung	36
Lizenzierung	
Telefonsystem	123
Luftqualitätssensor	63

M

Manuelles Schließen	
Cabriovertdeck	72
Methanol	143

Motor	
Anlassen	78
Anlassen des Motors	76
Ausschalten	76
Einfahrzeit	147
Motorraum	156
Öffnen	155
Reinigung	151
Sicherungskasten	191
Übersicht	156
Motorwarnleuchte	50
Nichtanspringen	77
Nummer	199
Ölspezifikation	157
Ölstand	
Prüfen	156
Ölverbrauch	158
Prüfen des Kühlmittelstands	158
Spezifikationen	164
Motorhaube	
Öffnen	155
Schließen	155
Motorraumwäsche	151
MP3	116
mpg	146
MTBE (Methyl-tertiär-Butylether)	144
Multimedia	
CD-Bedienelemente	113
DAB-Radio-Bedienelemente	106
Radio	
Bedienelemente	104
RDS (Radiodatensystem)	105
Touchscreen	153
Betrieb	58
Pflege des Touchscreens	58
Startmenü	57
Symbole	58
Systemeinstellungen	59
Tragbare Geräte	
Anschließen eines Geräts	109
Anschließen mehrerer Geräte	112
Anschlüsse	109
Bedienelemente	110

N

Nach einer Kollision	
Fußgängerschutzsystem	197
Überrollbügel	197
Näherungsleuchten	36
Navigation	
Abbrechen der Routenführung	131
Benutzereinstellungen	128
Bildschirmmodi	129
Bildschirmmodus	129
Einstellungen	
Kalibrierung	131
Fahrzeugposition/Richtung	131
Festlegen zu vermeidender Punkte	132
Gespeicherte Orte	132
Heimadresse	132
Hauptmenü	126
Hauptmenüstruktur	127
Kartentextgröße	128
Konformitätserklärung	142
Lizenzen	141
Lizenzvereinbarung	141
Maßeinheiten	128
RDS-TMC	136
Alternative Routen	137
Dynamische Navigation	137
Ereignissymbole	137
Routenereignisse	138
Verkehr auf Route	137
Verkehrereignisse vermeiden	137
RDS-TMC-Anzeige	136
Setup	125
Sonderziele (SoZ)	134
Eingabe nach Kategorie	135
Eingabe nach Stadt	135
Jaguar Vertragspartner	134
Kategorien	135
Liste-Schaltfläche	135
SoZ-Schnellauswahl	131
Suchgebiet	135
Speicherpunkte	136
Hinzufügen	132
Sprachauswahl	128

Tastaturlayout	128
TMC	
Alle Verkehrereignisse	138
Anzeige	136
Überwachungspunkte	139
Verwenden von TMC	137
Übersicht	124
Werkseinstellungen	132
Ziel eingeben	130
Autobahn	134
Beginn der Routenführung	130
Koordinaten	133
Postleitzahl	133
Suchgebiet	128
Zieleintrag	
Routeneinstellungen	130
Navigationssystem	
Einlegen der DVD	125
Zieleintrag	
Karte	133
Vorherige Ziele	134
Nebelleuchten	
Warnleuchte	51
Neigungssensor	13
Neustart des Motors während der Fahrt	78
Niedriger Kraftstoffstand	144
Notlaufbetrieb	81
Notrad	188

O

Öffnen	
Alarmsensordfehler	13
Kofferraum	65
Motorhaube	155
Öffnen des Cabriooverdecks	67
Oktanzahl	143
Öl	
Altöl	149

Öl (Motor)		
Füllstandsprüfung	156	
Nachfüllen	158	
Spezifikation	157	
Verbrauch	158	
P		
Pannensatz		
Gebrauchsanweisungen	182	
Reparaturverfahren	182	
Passive Aktivierung der Alarmanlage	13	
Perimeteralarm	12	
Positionierung von		
Kinderrückhaltesystemen	25	
Programmierung		
Garagentoröffner		
Alle löschen	47	
Prüfen des Frostschutzmittelfüllstands	158	
R		
Räder und Reifen		
Beschädigt	177	
Drücke	175	
Ersatzreifen	177	
Flachstellen	178	
Notrad	180	
Pannensatz	181	
Sicherheit	181	
Radwechsel	180	
Reifenetikett	199	
Reifenpflege	174	
Reparatursatz	181	
Reparaturverfahren	182	
Schneeketten	179	
TPMS		
(Reifendrucküberwachungssystem)	180	
Warnleuchte	51	
Überprüfen der Drücke	176	
Überprüfen der Drücke nach einer		
Reparatur	184	
Ventile	176	
Verwendung des		
Reifenreparatursatzes	182	
Wechsels	180	
Winters	178	
Zustandsverschlechterung durch		
Alterung	178	
Reifendruckkontrolle	176	
Reifendruckkontrolle nach einer		
Reparatur	184	
Winterreifen	178	
Zubehörfelgen und -reifen	167	
Zustandsverschlechterung durch		
Alterung	178	
Radio		
Bedienelemente	104	
DAB-Empfang	108	
DAB-Ensembles	108	
RDS (Radiodaten-System)	105	
RDS (Radiodaten-System)	105	
RDS-TMC		
Alle Verkehrseignisse	138	
Navigationssystem	136	
Symbole für Verkehrseignisse	137	
Überwachungspunkte	139	
Verkehr auf Route	137	
Regensensor	40	
Reifen		
Druck		
Winterreifen	178	
Drücke	175	
Ersatzreifen	177	
Flachstellen	178	
Notrad	180	
Reifenpanne	177	
Reifenpflege	174	
Reparatursatz	181	
Reparaturverfahren	182	
Sicherheit	181	
Schneeketten	179	
TPMS		
(Reifendrucküberwachungssystem)	180	
Warnleuchte	51	
Ventile	176	
Verwendung des		
Reifenreparatursatzes	182	
Wechsels	180	
Winters	178	
Zustandsverschlechterung durch		
Alterung	178	
Reifendruckkontrolle	176	
Reifendruckkontrolle nach einer		
Reparatur	184	

Reifenreparaturatz	181	Scheibenwischer	
Reparaturverfahren	182	Funktion	39
Sicherheit	181	Geschwindigkeitsabhängiger Modus ...	39
Sicherheitshinweise	181	Nachwischfunktion	41
Reifenschäden	177	Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage	
Reinigen der Heckscheibe	151	Flüssigkeit	
Reinigung		Nachfüllen	162
Außen	150	Spezifikation	162
Außenlackierung	151	Funktion	39
Benutzen einer Autowaschanlage ...	151	Regensensor	40
Cabrioverdeck	150	Scheibenwaschanlage	40
Einparkhilfe-Sensoren	90	Scheibenwischer	
Entfernen von Fett	151	Geschwindigkeitsabhängiger	
Entfernen von Flecken	153	Modus	39
Entfernen von Teer	151	Zeitgesteuerte Sprühfunktion	40
Glas	151	Scheinwerfer	
Heckscheibe	151	adaptiv	36
Innen	152, 153	AFS (Aktives Kurvenlicht)	36
Leder	152	Auslandsreisen	36
Leichtmetallfelgen	150	Bedienelemente	35
Motorraum	151	Fernlicht-Warnleuchte	52
Polieren	152	Kondenswasserbildung	36
Teppiche und Matten	153	Näherungsleuchten	36
Reparieren kleiner Lackschäden	150	Scheibenwischererkennung	36
Reparieren von Lackschäden	150	Tagfahrlicht	36
Richtige Sitzhaltung	16	Warnleuchte (AFS)	52
Rückhaltesysteme (Kind)	23, 24	Waschanlage	41
Positionierung	25	Schließen	
S		Alarmsensorfehler	13
Satellitennavigation		Cabrioverdeck	68
Übersicht	124	Einfachverriegelung	10
Schaltwippe		Schließen der Motorhaube	155
Vorübergehender manueller		Schließen des Kofferraums	65
Gangwechsel	80	Schlüssel	
Scheiben (beheizt)	63	Einfachverriegelung	10
Scheibenheizungen	63	Schlüssellose Verriegelung	11
Scheibenwaschanlage		Schmiermittel	
Funktion	39	Spezifikationen	164
		Schneeketten	179
		Sender	
		Smart Key	168
		Sensoren	
		Störung des Sicherheitssensors	13

Serviceinformationen	
Airbags	33
Service-Intervall-Anzeige	56
Servolenkung	
Öl	
Spezifikation	162
Ölstand	
Prüfen	161
Setup	
Navigationssystem	125
Sicherheit	12
Alarm	147
Neigungssensor	13
Passive Aktivierung	13
Perimeter	12
Altöl	149
Ausschalten des Alarms	12
Automatische Wiederverriegelung und	
Aktivierung	13
Batteriegestützter Signaltongebler	12
Bestätigung der Verriegelung	11
in der Garage	148
Kraftstoff und Tanken	143
Lenkradschloss	7
Reifenpflege	174
Richtige Sitzhaltung	16
Sensorfehler	13
Sicherheitsgurte	20, 153
Warnleuchte	22, 50
Verwenden des Telefons	117
Warndreieck	150
Sicherheit der Fahrzeuginsassen	
Kindersitze	
Halterungsgurte	27
Sicherheitsgurte	153
Sicherheit der Sicherheitsgurte	20
Warnleuchte	22, 50
Sicherheitsgurte	153
Gurtwarnung	22
Prüfungen	20
Sicherheit	20
Warnleuchte	22, 50
Warnleuchte Gurtwarnung	50
Sicherheitsschließfunktion	
Fenster	43
Sicherungen	
Einbaulage	190
Fahrgastraum-Sicherungskasten	192
Kofferraum-Sicherungskasten	194
Motorraum-Sicherungskasten	191
Wechseln	191
Sicherungswechsel	191
Sitze	
beheizt	64
Einnehmen der richtigen Sitzhaltung	16
elektrische Vordersitze	14
Fahrpositionsspeicher	15
Kindersitze	
Halterungsgurte	27
Kopfstützen	18
mit Klimaregelung	64
Sicherheitsgurte	153
Sicherheit	20
Warnleuchte	22, 50
Speicher	
Abrufen einer Position	16
Umlegen der Rückenlehne	15
Sitzheizungen	64
Smart Key	
Batterie wechseln	8
Pflege	8
Sender	168
Smart Key	
Einfachverriegelung	10
Sonderziele (SoZ)	134
Eingabe nach Kategorie	135
Eingabe nach Stadt	135
Jaguar Vertragspartner	134
Kategorien und Unterkategorien	135
Liste	135
Suchgebiet	135
Speicherpunkte	
Hinzufügen	132
Navigationssystem	136
Speichersitze	
Abrufen einer Position	16

Sperren		
Doppelverriegelung	10	
Wegfahren	7	
Sperrmodus	60	
Deaktivieren	60	
Spezifikationen		
Abmessungen	166	
Einbaulage der Warnschilder	199	
Ethanol	143	
Flüssigkeiten	164	
Scheibenwaschanlage	162	
Füllmenge des Kraftstoffbehälters	145	
Gewichte	165	
Kraftstoff	145	
Methanol	143	
Motor	164	
Motornummer	199	
Motoröl	157	
Schmiermittel	164	
Spiegel		
Automatische Spiegelparkhilfe	45	
Spiegel und Fenster		
Außenspiegel	44	
BSM (Totwinkelüberwachung)		
Störung des Erkennungsstrahls	98	
SRS (Ergänzendes Rückhaltesystem)		
Airbagabdeckungen	154	
Airbag-Warnleuchte	33, 51	
Stabilitätskontrolle		
Ausschalten	83	
Einschalten	83	
TracDSC	82	
Umschalten zwischen TracDSC und DSC	83	
Umschalten zwischen DSC und TracDSC	83	
Warnleuchten	83	
Standardeinstellungen wiederherstellen (Navigationssystem)	132	
Starten des Motors	76, 78	
Starthilfe	171, 172	
Abklemmen der Starthilfekabel	172	
Anschließen der Starthilfekabel	171	
Staufächer	75	
Ablagefach vorn	75	
Armlehne hinten	75	
Becherhalter	75	
Handschuhfach	75	
Störung des Erkennungsstrahls	98	
T		
Tagfahrlicht	36	
Tägliche Kontrollen	148	
Tanken	144	
Niedriger Kraftstoffstand	144	
Oktanzahl	143	
Sicherheitshinweise	143	
Tankklappe	144	
Technische Spezifikationen		
Gewichte	165	
Telefon		
Anmelden	118	
Anmelden mit dem Mobiltelefon	118	
Anmelden über den Touchscreen	118	
Bluetooth	117	
Einstellungen	121	
Einstellungsmenü	121	
Gesprächslautstärke	122	
Kompatibilität	117	
Letzte 10	122	
Lizenzierung	123	
Sicherheit	117	
Symbole	119	
Telefonbuch	122	
Übersicht	120	
Verbundenes Telefon wechseln	119	
Wählen	122	
Temperatur (außen)	63	
Teppiche und Matten	153	
Tippfunktion (Fenster)	42	

Touchscreen	153
Betrieb	58
CD-Bedienelemente	113
Fahrzeugeinstellungen	59, 60
Navigation	
SoZ (Sonderziele)	134
Pflege des Touchscreens	58
Sperrmodus	60
Startmenü	57
Symbole	58
Systemeinstellungen	59
Telefon	
Anmelden	118
Letzte 10	122
Telefonbuch	122
Tragbare Geräte	
Anschließen eines Geräts	109
Anschließen mehrerer Geräte	112
Anschlüsse	109
Bedienelemente	110
TPMS	
(Reifendrucküberwachungssystem)	180
Reifenpflege	174
Ventile	176
Warnleuchte	51
TracDSC	82
tracDSC	
Warnleuchten	83
Tragbare Geräte	
Anschließen eines Geräts	109
Anschließen mehrerer Geräte	112
Anschlüsse	109
Bedienelemente	110
Traktionskontrolle	
Ausschalten	83
Einschalten	83
TracDSC	82
Umschalten zwischen TracDSC und DSC	83
Umschalten zwischen DSC und TracDSC	83
Warnleuchten	83
Transportieren des Fahrzeugs	196

U

Überrollbügel	33, 197
Überschlag-Schutzsystem (RPD)	33, 197
Überwachungssystem (Batterie)	171
Uhr	153
Umluft	63

V

Ver- und Entriegeln

Alarm	
Perimeter	12
Sensorfehler	13
Einfachverriegelung	10
Entriegeln	4
Passive Aktivierung	13
Verankerungen (ISOFIX)	26
Verbandskasten	150
Verbrauch	
Innerorts (Kraftstoff)	146
Verbrauch (Kraftstoff)	146
Verkehrsfunkkanal (TMC)	136
Verkleidung	
Airbagabdeckungen (Reinigung)	154
Verlassen des Fahrzeugs	
Schlüssellose Verriegelung	11
Verriegeln	
Alarmsensorfehler	13
Automatische Wiederverriegelung	13
Bestätigung	11
Fehlverriegelung	11
Komfortschließung	11
Schlüssellos	11
Türschlösser und Entriegelungshebel	10
Verriegelung Lenkrad	7
Verwenden der	
Geschwindigkeitsregelung	92
Vorausalarm	99
Vorbereitung für den Winter	154
Vordere Abschleppöse	196
Vordere Einparkhilfe	
Funktion	89
Systemstörung	90

Vorherige Ziele	
Navigationssystem	134

W

Wählen einer Nummer	122
Wählknopf	80
Fehlfunktion	80
Wählknopf fährt nicht aus	80
Warndreieck	150
Warnleuchten	49
ABS	50
ACC	51
Adaptive Geschwindigkeitsregelung	51
AFS	52
Airbags	33, 51
Aktives Kurvenlicht	52
akustische Warnsignale und Anzeigen	53
Anzeigen	52
ASL (Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer)	51
Begrenzungsleuchten	52
Bremse	49, 86
DSC	51
Fernlicht	52
Feststellbremse	86
Gurtwarnung	50
Lampentest	49
Motorstörung	50
Nebelleuchten	51
Sicherheitsgurt	22, 50
Stabilitätskontrolle	83
TPMS (Reifendrucküberwachungssystem)	51
Warnmeldungen	54
Warnsymbole (Batterie)	170
Warntöne	53
Wartung	
Austauschen der Smart Key-Batterie	8
äußere Reinigung	150
Bremsflüssigkeit - Füllstandsprüfung	159
Cabrioverdeck	150
Einbaulage der Warnschilder	199
Einfahrzeit	147
Füllmengen	167
Innenraumreinigung	152, 153
Intervallanzeige	56
Lackreparatur	150
Lederreinigung	152
Motorraum	156
Prüfen des Kühlmittelstands	158
Reinigen der Einparkhilfe-Sensoren	90
Reinigen der Heckscheibe	151
Reinigen von Leichtmetallfelgen	150
Reinigen von Scheiben	151
Reinigung	
Entfernen von Fett und Teer	151
Entfernen von Flecken	153
Polieren	152
Schließen der Motorhaube	155
Sicherungskasten (Kofferraum)	194
Spezifikation der Schmiermittel und Flüssigkeiten	164
Starthilfe	171, 172
Abklemmen der Starthilfekabel	172
Anschließen der Starthilfekabel	171
Tägliche Kontrollen	148
Überprüfen der Reifendrucke	176
Verstopfte Waschdüsen	149
Vorbereitung für den Winter	154
Wechseln einer Sicherung	191
Wöchentliche Kontrollen	148
Waschanlage	151
Zeitgesteuerte Sprühfunktion	40
Waschanlage (Scheinwerfer)	41
Waschanlagen	
Windschutzscheibe	40
Waschdüsen	
Verstopfungen	149

Index

Waschen	
Außen	
Entfernen von Teer	151
Außenlackierung	151
Entfernen von Fett	151
Innenraum	
Entfernen von Flecken	153
Polieren	152
Unter der Motorhaube	151
Wegfahr-Türverriegelung	7
Wiederaufnahme der eingestellten	
Geschwindigkeit (ASL)	100
Wiederaufnahme der eingestellten	
Geschwindigkeit	
(Geschwindigkeitsregelung)	93
Wiederaufnahme der Geschwindigkeit bzw.	
des Folgmodus (ACC)	97
Windschutzscheibe (beheizt)	63
Wintermodus	82
Winterreifen	178
Druck	178
Zurücksetzen der Fenster	150
Zusatzgeräte	
Anschließen mehrerer Geräte	112
Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS)	
Airbagsystem	147
Checkliste für Kindersitz	24
ISOFIX-Verankerungen	26
Kindersitze	23
Kindersitzpositionierung	25
Zustandsverschlechterung durch Alterung	
(Reifen)	178
X	
Xenon-Scheinwerfer	
Scheibenwischererkennung	36
Z	
Zeitgesteuerte Sprühfunktion	40
Ziel eingeben	130
Postleitzahl	133
Zieleintrag	
Autobahn	134
Karte	133
Navigationssuchgebiet	128
Routeneinstellungen	130
Vorherige	134
Zielführung abbrechen	131
Zubehörfelgen und -reifen	167
Zündung	
Ausschalten während der Fahrt	78
Einschalten	76
Fliegender Neustart	78

