

Heizung und Lüftung

SITZHEIZUNGEN

Hinweis: Die Sitzheizungen können nur bei laufendem Motor eingeschaltet werden.

Die Sitzheizungen werden über das **Start-** oder das **Klima-**Menü auf dem Touchscreen geregelt. Siehe **57, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.

- Wiederholt berühren, um die gewünschte Temperatur einzustellen; beim ersten Berühren wird ganz eingeschaltet (3 rote Balken).
- Mit den roten oder blauen Pfeilen die gewünschte Temperatur einstellen.

KLIMATISIERTE SITZE

Hinweis: Die klimatisierten Sitze können nur bei laufendem Motor eingeschaltet werden.

Die Sitzbelüftung wird über das **Start-** oder das **Klima-**Menü auf dem Touchscreen geregelt.

Warmluftabgabe:

- Den roten Pfeil über dem jeweiligen Sitzsymbol berühren, um die Warmluftabgabe auf den Höchstwert zu stellen (3 rote Balken).
- Den blauen Pfeil unter dem Sitzsymbol ein- oder zweimal berühren, um die Belüftungseinstellung zu reduzieren (2 bzw. 1 roter Balken).
- Den blauen Pfeil ein drittes Mal berühren, um die Sitzbelüftung auszuschalten.

Kaltluftabgabe:

- Den blauen Pfeil unter dem jeweiligen Sitzsymbol berühren, um die Kaltluftabgabe auf den Höchstwert zu stellen (3 blaue Balken).
- Den roten Pfeil über dem Sitzsymbol ein- oder zweimal berühren, um die Belüftungseinstellung zu reduzieren (2 bzw. 1 blauer Balken).
- Den roten Pfeil ein drittes Mal berühren, um die Sitzbelüftung auszuschalten.

Um nur die Rückenlehnen-Belüftung auszuwählen:

- Im Menü **Klima** die Option **Optionen** wählen.
- Das entsprechende Symbol für die Belüftung des ganzen Sitzes oder nur der Rückenlehne wählen.