

Hinweis: Über die Fahrerpositionsspeicher-Funktion können drei unterschiedliche Außenspiegelstellungen gespeichert und abgerufen werden. Siehe **15, FAHRPOSITIONSSPEICHER**.

AUTOMATISCHE SPIEGELPARKHILFE

Die Spiegel können so konfiguriert werden, dass beim Einlegen des Rückwärtsgangs der beifahrerseitige Außenspiegel automatisch auf einen günstigeren Blickwinkel eingestellt wird.

Die genaue Stellung kann beim Absenken des Spiegels mit dem Joystick eingestellt werden. Bei der nächsten Auswahl des Rückwärtsgangs wird die neu eingestellte Position ausgewählt.

Wird der Wählknopf aus dem Rückwärtsgang verstellt oder die Geschwindigkeit beim Rückwärtsfahren auf über 7 km/h erhöht, kehrt der Spiegel in seine vorherige Stellung zurück.

Die automatische Spiegelparkhilfe kann auf dem Touchscreen aktiviert bzw. deaktiviert werden:

Im **Hauptmenü** die Option **Fahrzeug** wählen:

- **Fahrzeug- einstellungen** auswählen.
- Standardmäßig wird automatisch der Bildschirm **Sicherheit** ausgewählt.
- **Parken** wählen.
- **Aut. Spiegelparkhilfe Ein** oder **Aus** wählen.