

NEIGUNGSSENSOR

Vom Neigungssensor wird jede Änderung des Fahrzeugwinkels zum Boden erkannt. Wird der Alarm aktiviert und das Fahrzeug ist doppelt verriegelt, lösen alle Änderungen am Neigungswinkel des Fahrzeugs den Neigungsalarm aus.

Hinweis: Über das Einstellungsmenü Sicherheit/Fahrzeug auf dem Touchscreen kann der Neigungssensor für die nächste Verriegelung des Fahrzeugs vorübergehend deaktiviert werden. Siehe **60, FAHRZEUGEINSTELLUNGEN**.

PASSIVE AKTIVIERUNG DER ALARMANLAGE

Dieses Fahrzeug ist mit einer passiven Alarmaktivierung ausgestattet, von der die Alarmanlage, sofern aktiviert, automatisch eingeschaltet wird. Bei der passiven Aktivierung der Alarmanlage wird 60 Sekunden nach dem Schließen der Fahrertür automatisch die Alarmanlage aktiviert, vorausgesetzt, dass die Beifahrertür, die Motorhaube und der Kofferraum geschlossen sind, die Zündung ausgeschaltet ist und sich im Fahrzeug kein Jaguar Smart Key befindet.

Durch die passive Alarmfunktion wird das Fahrzeug nicht verriegelt, jedoch wird der Zugang zum Kofferraum über die innere oder äußere Entriegelungstaste verhindert und die Tankklappe wird verriegelt.

AUTOMATISCHE WIEDERVERRIEGELUNG UND AKTIVIERUNG DER ALARMANLAGE

Durch die Funktion der automatischen Wiederverriegelung und Aktivierung der Alarmanlage wird, sofern aktiviert, das Fahrzeug automatisch erneut verriegelt und die Wegfahrsperre aktiviert.

Wird bei verriegeltem Fahrzeug und eingeschalteter Alarmanlage die Entriegelungstaste der Fernbedienung gedrückt, innerhalb von einer Minute jedoch weder eine Tür noch der Kofferraum geöffnet, werden alle Türen und der Kofferraum automatisch erneut verriegelt und die Alarmanlage wieder eingeschaltet.

Hinweis: Bei der automatischen Wiederverriegelung und Aktivierung der Alarmanlage wird nur der letzte Zustand der Verriegelung und der aktivierten Alarmanlage wiederhergestellt.

SENSORFEHLER

Wird von den Sicherheitssystemen bei einem der Sicherheitssensoren ein Fehler festgestellt, gibt die Alarmsirene zwei Signaltöne aus, nachdem das Fahrzeug entriegelt und die Alarmanlage ausgeschaltet wurde. In diesem Fall ist das Fahrzeug zur Reparatur einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb vorzuführen.