

# Warnleuchten

## AKTIVES KURVENLICHT (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn ein Systemfehler vorliegt. Die Scheinwerfer funktionieren

weiterhin, doch arbeitet diese Funktion nicht mehr korrekt. So bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

## FERNLICHT (BLAU)



Leuchtet auf, wenn das Fernlicht eingeschaltet ist oder die Lichtlupe betätigt wird.

## BEGRENZUNGSLEUCHTEN (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn die Begrenzungsleuchten (Parkleuchten) eingeschaltet sind.

## BLINKLEUCHTEN (GRÜN)



Die jeweilige Warnleuchte blinkt, wenn der Lenksäulenhebel nach oben oder unten gedrückt wird, um ein Abbiegen anzuzeigen. Fällt die Glühlampe einer Blinkleuchte aus, ertönt das Ticken und die Warnleuchte blinkt doppelt so schnell wie normal, wenn diese Blinkleuchte eingeschaltet wird.