

- Beim Einsetzen des Mittelteils der Rücksitzbank darauf achten, dass die Halte- und Positionierungsstifte auf die zugehörigen Löcher ausgerichtet sind, bevor der Mittelteil ganz eingedrückt wird.

AUSWECHSELN EINER SICHERUNG



Das Zündsystem und den betroffenen Stromkreis vor dem Erneuern einer Sicherung stets ausschalten.



Von Jaguar zugelassene Ersatzsicherungen desselben Nennwerts und Typs oder Sicherungen derselben Spezifikation einsetzen.



Brennt die Ersatzsicherung durch, nachdem sie eingesetzt wurde, muss die elektrische Anlage von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb überprüft werden.

Hinweis: Jaguar empfiehlt, dass Kunden Relais nicht selbst ausbauen oder austauschen. Bei Ausfall eines Relais wird empfohlen, einen qualifizierten Techniker hinzuzuziehen.

Der Fond-Sicherungskasten enthält Ersatzsicherungen und ein Ausbauwerkzeug für Sicherungen.

MOTORRAUM-SICHERUNGSKASTEN

Sicherung Nr.	Nennwert (A)	Sicherungsfarbe	Stromkreis
F1	-	-	-
F2	5 A	Hellbraun	Aktives Kurvenlicht – Links.
F3	5 A	Hellbraun	DSC-ECU
F4	30 A	Grün	Druckwaschanlagenpumpe
F5	-	-	-
F6	5 A	Hellbraun	Adaptive Geschwindigkeitsregelung.
F7	40 A	Orange	Windschutzscheibenheizung links
F8	-	-	-
F9	15 A	Blau	Zigarettenanzünder.
F10	15 A	Blau	Hupe.
F11	-	-	-
F12	10 A	Rot	Baugruppe variable Servolenkung (VAPS).
F13	5 A	Hellbraun	Aktives Kurvenlicht – Rechts.
F14	15 A	Blau	Zündspulen.
F15	-	-	-
F16	-	-	-
F17	15 A	Blau	ECM, TCM-Speicher.