

## AKUSTISCHE WARNSIGNALE UND ANZEIGEN

Gefahr/Zustand	Signalton/Abhilfe
Außenbeleuchtung bei geöffneter Fahrertür noch eingeschaltet.	Es ertönt ein Signalton, bis die Beleuchtung ausgeschaltet oder die Fahrertür geschlossen wird (sofern der Beleuchtungsschalter nicht auf <b>AUTO</b> steht).
Warnblinkanlage eingeschaltet.	Es ertönt ein Ticken, bis die Warnblinkanlage ausgeschaltet wird.
Blinkleuchten eingeschaltet.	Es ertönt ein Ticken, bis die Blinkleuchten ausgeschaltet werden.
Konfiguration in Speicher <b>1, 2</b> oder <b>3</b> gespeichert.	Es ertönt ein kurzer Ton beim Speichern der Speicherauswahl.
Störung im Airbagsystem	Eine Tonsequenz wird fünfmal wiederholt. So bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.
Sicherheitsgurtwarnung.	Es ertönt ein Signalton, wenn ein Sicherheitsgurt während der Fahrt gelöst wird. Der Signalton verstummt, wenn der betreffende Sicherheitsgurt wieder angelegt oder die Zündung ausgeschaltet wird oder wenn mehr als fünf Minuten vergangen sind.
Elektronische Feststellbremse (EPB).	Wird die EPB während der Fahrt angezogen, ertönt ein anhaltender Signalton. Die elektronische Feststellbremse lösen. Liegt eine Systemstörung vor, die das Anziehen der EPB verhindern würde, wird eine kurze Folge von Signaltönen ausgelöst.
Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) – Eingreifen des Fahrers und Vorausalarm	Es ertönen mehrere Signaltöne. Die Bremsen betätigen.
Automatische ACC-Abschaltung bei niedriger Geschwindigkeit.	Durch einen Signalton wird angezeigt, dass das ACC-System nicht mehr eingeschaltet ist.
Eingestellte Geschwindigkeitsbeschränkung ist um mehr als 15 km/h überschritten.	Es ertönt ein kurzer Signalton. Die Geschwindigkeit verringern.
Einstiegsverzögerungswarnung (nur europäische Märkte).	Es ertönt ein unterbrochener, langsamer, tiefer Signalton. Die Alarmanlage ausschalten.
Cabrioverdeck beginnt sich zu öffnen oder zu schließen.	Hochfrequenter einfacher Signalton.
Jaguar Smart Key nicht erkannt.	Es ertönt ein Signalton. Den Smart Key in das Anlasser-Steuergerät einstecken. Siehe <b>77, KEYLESS START-HILFSVERFAHREN</b> .
Der Jaguar Smart Key muss aus dem Anlasser-Steuergerät entfernt werden.	Ein 60 Sekunden anhaltender Signalton ertönt, wenn sich der Jaguar Smart Key im Anlasser-Steuergerät befindet und die Fahrertür geöffnet wird. Die Fernbedienung muss aus dem Anlasser-Steuergerät entnommen werden. Siehe <b>77, KEYLESS START-HILFSVERFAHREN</b> .
DSC AUS	Es ertönt ein Signalton.