

MENÜ FAHRZEUG

Die Option **Fahrzeug** im **Hauptmenü** bietet Zugriff auf folgende Funktionen:

- **Bordcomputer:** Wählen, um die Bordcomputeranzeige **Bordcomp. A**, **Bordcomp. B** oder **Bordcomp.-Auto** zu wählen. **Zurücksetzen** wählen, um den Bordcomputer auf Null zurückzustellen. **Einheiten** wählen, um die Bordcomputeranzeige zwischen britischen und metrischen Maßeinheiten umzuschalten.
- **Uhr stellen:** Umschalten zwischen 12- und 24-Stundenanzeige. Zum Einstellen der Stunden und Minuten die entsprechenden Pfeiltasten nach oben bzw. nach unten berühren. Die Option **Übernehmen** wählen, um die neuen Einstellungen zu speichern.
- **Kontr./Hellig.:** Die Helligkeit und der Kontrast des Touchscreen können individuell eingestellt werden, einschließlich Dimmerfunktion für das Fahren bei Dunkelheit (**automatische Ablendfunktion Aus** oder **Ein**). Durch Auswahl von **Ein** werden die Helligkeit und der Kontrast automatisch in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen eingestellt. Weitere Einstellungen lassen sich mit den **+** und **-** Tasten neben **Helligkeit** und **Kontrast** im Bildschirm **Kontr./Hellig.** vornehmen.

***Hinweis:** Die Helligkeit des Touchscreen und der Instrumententafel lässt sich auch über den Dimmerregler für die Instrumententafel einstellen, siehe 222, FAHRERBEDIENELEMENTE.*

- **System- einstellungen:** Siehe 59, SYSTEMEINSTELLUNGEN.
- **Fahrzeug- einstellungen:** Siehe 60, FAHRZEUGEINSTELLUNGEN.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Die Auswahl von **System- einstellungen** auf dem Menübildschirm **Fahrzeug** bietet Zugriff auf folgende Funktionen:

- **Anzeige einst:** Auf diesem Bildschirm können Sie den angezeigten Bildschirmschoner auswählen. Auch der Bildschirm „Zeitlimit für Startmenü“ (zurück zur Anzeige des **Hauptmenü**) kann eingestellt werden. **Aus** oder **Ein** neben **Zeitlimit für Startmenü** wählen. Über die Einstellleiste kann die Zeitüberschreitung zwischen 10 Sekunden und 5 Minuten eingestellt werden.

***Hinweis:** Wird keine Einstellung vorgenommen, wird als Standardeinstellung eine Minute eingestellt.*

- **Einstellungen:** Die Sprache, die Distanzeinheiten und die Temperaturanzeige können hier eingestellt werden.
- **Tastentöne:** Ändern der **Rückmeldung bei Tastenbetätigung**. **Aus** oder **Ein** für sowohl **akustisch** als auch **Sprache** wählen.
- **Laut- stärke:** Berühren, um die Lautstärke für **Einparkhilfe**, **Navigation** und **Telefon** einzustellen.

Die **AVC (automatische Lautstärkeregelung)** kann auf **niedrig**, **mittel** oder **hohe** eingestellt werden.