

5. Die Zapfpistole so weit in den Einfüllstutzen einstecken, dass die federbelastete Klappe geöffnet wird und der Kraftstoff in den Tank strömen kann. Wenn der Tank voll ist, schaltet die Zapfpistole automatisch ab. Wird mehr getankt, kann Kraftstoff aus dem Tank austreten.

Zum Schließen den Deckel bis zum Einrasten im Uhrzeigersinn drehen. Geschieht dies nicht, kann die Motorwarnleuchte aufleuchten. Falls die Warnleuchte aufleuchtet, sicherstellen, dass der Deckel richtig aufgesetzt ist.

Die Klappe zudrücken, die automatisch verriegelt wird.

TANKINHALT

Das Risiko eines extrem niedrigen Kraftstoffstands vermeiden und das Fahrzeug niemals absichtlich fahren, wenn der Tank laut Kraftstoffanzeige leer ist. Wird das Fahrzeug aufgetankt, wenn die Kraftstoffanzeige „leer“ anzeigt, ist es möglich, dass nicht die ganze, nachstehend angegebene Menge nachgefüllt werden kann, da im Tank noch eine kleine Reserve vorhanden ist.

Tankgesamtinhalt (nutzbar):	
Alle Fahrzeuge	71 Liter (15,6 Gallonen)
Füllmenge (wenn die Kraftstoffanzeige „leer“ anzeigt):	65,1 Liter (14,3 Gallonen)

KRAFTSTOFFSPEZIFIKATION

Mindestwert	91 ROZ
Empfohlen	95 - 98 ROZ