

7. **Einstellungen:** Berühren, um: **Klang, Bal/Fade, Optionen** oder **PTY** aufzurufen, siehe **102, AUDIOEINSTELLUNGEN** und **105, RADIODATENSYSTEM (RDS)**.

8. **Auto-Speichern:**

- Berühren und für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten, um die stärksten 9 Sender im gewählten Frequenzband (AM, FM) zu suchen und zu speichern.
- Gespeicherte Programme vorhanden: Durch Berühren und Loslassen von **Auto-Speichern** kann zwischen den automatisch und den manuell gespeicherten Sendern gewechselt werden.

9. **Senderspeicher:** Jedes Frequenzband besitzt 9 Senderspeicherpositionen.

- Berühren und loslassen, um den Sender einzustellen, der auf der jeweiligen Position gespeichert ist.
- Berühren und halten, um den aktuellen Sender auf der Speicherposition zu speichern.
- Mit Hilfe der Such-Tasten am Lenkrad zum nächsten oder vorherigen voreingestellten Sender wechseln.

Einstellungen (5) - Optionen wählen, um die RDS-Einstellungen zu ändern.

- **Verkehrsmeldungen (TA):** Stellt lokale Reiseinformationen bereit.
- **Alternative Frequenz (AF):** Auswählen, wenn das Radio automatisch eine stärker empfangbare Frequenz für den aktuellen Sender einstellen soll. Dies ist von Vorteil, wenn durch unterschiedliche Sendegebiere gefahren wird.
- **Regionalisierung (REG):** Auswählen, um zu verhindern, dass das Radio einen anderen lokalen Sender mit einem stärkeren Signal einstellt.
- **Sendersignalverstärkung (EON):** Auswählen, um den Empfang eines landesweiten Senders durch lokale Verkehrsmeldungen lokaler Sender unterbrechen zu lassen.
- **Radiotext:** Auswählen, um Textübertragungen von FM-Sendern zu empfangen. Der Text wird auf dem Touchscreen angezeigt (**2**).

RADIODATENSYSTEM (RDS)

Das Radio ist mit einem Radiodatensystem (RDS) ausgestattet, mit dessen Hilfe das Audiosystem über die normalen FM-Radiosignale zusätzliche Informationen empfangen kann.

Hinweis: RDS-Informationen werden nicht von allen FM-Radiosendern übertragen.