7. **Einstellungen**: Berühren, um: **Klang**, **Bal/Fade**, **Optionen** oder **PTY** aufzurufen, siehe **102, AUDIOEINSTELLUNGEN** und **105, RADIODATENSYSTEM (RDS)**.
8. **Auto-Speichern**:
   - Berühren und für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten, um die stärksten 9 Sender im gewählten Frequenzband (AM, FM) zu suchen und zu speichern.
   - Gespeicherte Programme vorhanden: Durch Berühren und Loslassen von **Auto-Speichern** kann zwischen den automatisch und den manuell gespeicherten Sendern gewechselt werden.
9. Senderspeicher: Jedes Frequenzband besitzt 9 Senderspeicherpositionen.
   - Berühren und loslassen, um den Sender einzustellen, der auf der jeweiligen Position gespeichert ist.
   - Berühren und halten, um den aktuellen Sender auf der Speicherposition zu speichern.
   - Mit Hilfe der Such-Tasten am Lenkrad zum nächsten oder vorherigen voreingestellten Sender wechseln.

RADIODATENSYSTEM (RDS)

Das Radio ist mit einem Radiodatensystem (RDS) ausgestattet, mit dessen Hilfe das Audiosystem über die normalen FM-Radiosignale zusätzliche Informationen empfangen kann.

Hinweis: *RDS-Informationen werden nicht von allen FM-Radiosendern übertragen.*

Einstellungen (**5**) - **Optionen** wählen, um die RDS-Einstellungen zu ändern.

- **Verkehrsmeldungen (TA)**: Stellt lokale Reiseinformationen bereit.
- **Alternative Frequenz (AF)**: Auswählen, wenn das Radio automatisch eine stärker empfangbare Frequenz für den aktuellen Sender einstellen soll. Dies ist von Vorteil, wenn durch unterschiedliche Sendegebiete gefahren wird.
- **Regionalisierung (REG)**: Auswählen, um zu verhindern, dass das Radio einen anderen lokalen Sender mit einem stärkeren Signal einstellt.
- **Sendersignalverstärkung (EON)**: Auswählen, um den Empfang eines landesweiten Senders durch lokale Verkehrsmeldungen lokaler Sender unterbrechen zu lassen.
- **Radiotext**: Auswählen, um Textübertragungen von FM-Sendern zu empfangen. Der Text wird auf dem Touchscreen angezeigt (**2**).