- 5. Telefoneinst.:** Berühren, um auf die folgenden Punkte zuzugreifen:
- **Klingeltöne:** Aus bis zu 4 Klingeltönen wählen oder den Klingelton des Mobiltelefons verwenden.
 - **Telefonbuch:** Berühren, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:
Auto-Download, Manuellen Download beginnen und **Löschen des gesamten Telefonbuchs.**
Wenn **Ein** für **Auto-Download** gewählt ist, lädt das Fahrzeug bei jedem Andocken des Telefons automatisch das gesamte Telefonbuchverzeichnis herunter.
- 6. Neu suchen:** Berühren, um nach allen Bluetooth®-Telefonen im Erfassungsbereich zu suchen.
- 7. Tel. Wechseln:** siehe **119, WECHSEL DES VERBUNDENEN TELEFONS.**
- 8. Trennen:** Berühren, um das angedockte Telefon abzumelden.

GESPRÄCHSLAUTSTÄRKE

Die Gesprächslautstärke wird über den Lautstärkereglern des Audiosystems eingestellt. Ist das Audiosystem während eines Gesprächs eingeschaltet, wird die Audiosystemwiedergabe für die Dauer des Gesprächs unterdrückt.

WÄHLEN

Sobald das Telefon mit dem Fahrzeugsystem verbunden ist, wird als Standardbildschirm im Telefonmodus der Bildschirm 'Wählen' angezeigt.

Die gewünschte Nummer über die Bildschirmtastatur eingeben und das Symbol 'Verbinden' berühren, um den Anruf zu tätigen.

Hinweis: Bei der Eingabe einer Nummer kann über die Taste **C** die auf dem Touchscreen angezeigte Telefonnummer geändert werden. Durch kurzes Berühren werden einzelne Ziffern, durch langes Berühren wird die gesamte Nummer gelöscht.

OPTION LETZTE 10

Ermöglicht das Anzeigen der letzten zehn getätigten, empfangenen oder entgangenen Anrufe.

Hinweis: Das Fahrzeug zeigt die Liste in der Reihenfolge an, in der die Anrufe aufgezeichnet wurden. Falls diese Informationen nicht verfügbar sind, werden sie wie vom Mobiltelefon gesendet angezeigt. Bei einigen Telefonen kann es vorkommen, dass die Liste in umgekehrter oder anderer Reihenfolge angeordnet wird.

TELEFONBUCH

Die im Speicher eines angemeldeten Telefons gespeicherten Kontakte können jedes Mal, wenn das Telefon mit dem System verbunden wird, automatisch in das Telefonbuch des Fahrzeugs heruntergeladen werden. Siehe **121, EINSTELLUNGEN.**

Bei bestimmten Mobiltelefonen wird das Telefonbuch an zwei unterschiedlichen Stellen gespeichert, auf der SIM-Karte und im Telefonspeicher. Das Fahrzeugsystem greift nur auf die im Telefon gespeicherten Nummern zu.

Zum Aufrufen von Telefonbuchkontakten die Schaltfläche **Namen** im Menü „Wählen“ berühren, siehe **120, TELEFONSYSTEM – ÜBERSICHT.**