

DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (DSC) (ORANGE)



Blinkt, wenn die DSC aktiv ist.

Liegt eine Störung vor, leuchtet diese Warnleuchte in der Instrumentengruppe auf und auf dem Informationsdisplay wird **DSC NICHT VERFUEGBAR** angezeigt.

Das Fahrzeug kann weiterhin gefahren werden, doch wird das DSC-System beim Durchdrehen der Räder oder beim Rutschen nicht aktiviert. So bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

Wird das TracDSC-System gewählt, leuchtet ebenfalls die Warnleuchte auf und die Meldung **TRAC DSC** wird vier Sekunden lang angezeigt.

DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (DSC) AUS (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn die DSC ausgeschaltet ist. Außerdem ertönt ein Signalton und auf dem

Informationsdisplay wird die Meldung **DSC AUS** angezeigt.

NEBELSCHLUSSLEUCHTEN (GELB)



Leuchtet auf, wenn die Nebelschlussleuchten eingeschaltet werden.

ADAPTIVE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG (ORANGE)



Leuchtet bei eingeschalteter adaptiver Geschwindigkeitsregelung auf, um auf den aktivierten

Folgemodus hinzuweisen.

VORAUSALARM (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn der Vorausalarm eingeschaltet ist.

AIRBAG (ORANGE)



Blinkt, wenn das Airbagsystem oder das Überschlag-Schutzsystem (nur Cabriolet) eine Störung aufweist. Zeigt anschließend Dauerlicht, bis die Störung identifiziert und beseitigt wurde. So bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

AUTOMATISCHER GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn der automatische Geschwindigkeitsbegrenzer eingeschaltet wird.

REIFENDRUCKÜBERWACHUNGSSYSTEM (GELB)



Leuchtet auf, wenn mindestens ein Reifen einen deutlich zu niedrigen Druck aufweist. Das Fahrzeug so früh wie möglich anhalten, den Reifendruck überprüfen und auf den empfohlenen Wert erhöhen.

Die Leuchte blinkt, wenn eine Störung im Reifendrucküberwachungssystem erkannt wird. Siehe **180**,

REIFENDRUCKÜBERWACHUNGSSYSTEM (TPMS).